

023（强力胶）立式二合一贴合机 热熔胶贴合机

产品名称	023（强力胶）立式二合一贴合机 热熔胶贴合机
公司名称	东莞市兴岱机械科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:兴岱 型号:023 产地:东莞
公司地址	东莞市厚街镇赤岭村工业路7号益泓荣工业区六栋一楼
联系电话	086-0769-85827371 13631787196

产品详情

热熔胶复合机的使用需要符合一定的条件：温度要求、操作人员技能要求、使用环境周边要求、补充量的要求、运行速度的要求。以下五点为详细的介绍

- 1、热熔胶复合机操作时，周围环境温度必须保持在0—50 范围内的环境下操作。
- 2、使用PUR热熔胶复合机是带电作业，在PUR热熔胶复合机运行时，避免周围有易燃易爆物体或气体。
- 3、PUR热熔胶复合机操作人员要由经过严格培训，传动部分要设立保护装置，机器一定要接地线，要具有良好的绝缘，并且在保护面板中操作。
- 4、如果要给热熔胶机补充热熔胶，溶胶锅内至少剩余三分一的热熔胶前加入。因为当胶锅内没有剩余热熔胶而直接加入热熔胶，很可能会影响正常生产。而且补充的热熔胶不能超过胶锅总体积的80%。
- 5、热熔胶粘结是由胶分子和空气中水分反应形成稳定粘结的固态结构，如果热熔胶机在空气流动快速的环境下操作，热熔胶就会容易快速冷却凝结，从而影响热熔胶流量喷头组合，产生拉丝现象。因此热熔胶机要在快速流通的环境下操作。