

# 蒸饭柜批发 蒸饭柜 蒸快厨业

产品名称	蒸饭柜批发 蒸饭柜 蒸快厨业
公司名称	东莞市蒸快厨房设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市沙田镇杨公洲村滨江路16号
联系电话	18926865117 18926865117

## 产品详情

蒸快厨房设备打造无高温、无明火、无燃气泄漏、无噪音的绿色厨房环境，产品不藏污纳垢，台面光洁如新，厨房清凉整洁，工作更舒畅！

蒸饭柜使用操作步骤：

1.预热：使用电热蒸制食品时，可在水箱加满水后送电进行预热，待水箱里的水沸腾产生蒸汽后，便可放入食品蒸制;使用外接蒸汽蒸制食品时，务必缓缓打开蒸汽阀门，确保输入的蒸汽压力不超过0.02mpa，切勿超压使用。

注：使用外接蒸气蒸制食品时，电热装置和进、排水装置均不起作用，应切断电源、关闭所有进、排水阀门。

2.蒸制食品：开门放入食品进行蒸制前，应关闭电源或蒸气阀门，缓缓打开门锁，让蒸饭柜内的高温蒸气泄压，以防蒸气灼。泄压后便可打开柜门放入要蒸制的食品，关闭门把手，方可送电，让蒸饭柜加热工作。

3.蒸制米饭：按每盘约4kg大米盛装量，把大米淘洗干净后，倒入蒸饭盘内，加入适量水，水应能覆盖大米，平整大米表面，放进蒸饭柜内，其余操作同上。

### 蒸饭柜使用事项

一、使用蒸饭车前必须安装漏电保护开关，检查电器线路，蒸饭柜批发，外壳要有效接地，蒸饭柜，接线要牢固。在未装漏电保护开关，和有效接地的情况下严禁使用。

二、使用前将机器安放平整，接上输入蒸汽管道，将饭盘、馒头盘等放进箱内，加入部分清水，送电（或蒸汽）经30分钟能达到良好消毒作用，然后放入大米，馒头及菜类。

三、用电加热时，必须将水箱加满水，切勿缺水送电，以防烧坏电器。

四、用蒸汽加热时，将需蒸煮食品放入箱内关上门，蒸饭车顶上配有气压安全球阀，气压达到一定的压力时气压球阀自动冲开蒸汽溢出，属正常现象，严禁用物体压住气压球阀。

五、蒸饭车非高压密闭容器，允许有少量蒸汽从门缝溢出，当蒸汽输入数分钟后，蒸饭柜安装，蒸汽溢出较刚输入时有所增加属正常现象。

六、蒸饭车箱外壳不宜接近酸碱之类腐蚀物，以防腐蚀氧化。

七、蒸毕后应清洗蒸箱，并定期擦洗电热元件表面（一般一周两次）但不得用过硬的金属铲刮表面，蒸饭柜报价，及时更换水箱用水。

## 蒸饭柜操作规程

### 一、开机前

- 1、检查各部件装置是否安全。
- 2、检查所有阀门、附件是否正常，操作是否灵活、方便。
- 3、检查各开孔是否严密，有无漏水、漏气现象。
- 4、检查车体是否平稳。
- 5、检查浮球阀运行是否正常。
- 6、检查机体内水量是否足够。

### 二、开机后

#### 1、操作过程中

- 1应随时监测蒸饭柜各部件连接处有无漏水、漏气现象
- 2观察蒸煮情况是否良好。
- 3检查和排汽是否正常。
- 3观察蒸发器有无裂、漏水现象。
- 5设备房应随时保持通风良好。
- 6严禁干烧！

蒸饭柜批发-蒸饭柜-蒸快厨业由东莞市蒸快厨房设备有限公司提供。东莞市蒸快厨房设备有限公司（[www.dgzkcy.com](http://www.dgzkcy.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。蒸快厨业——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市沙田镇杨公洲村滨江路16号，联系人：屈先生。