

# 低压软启动器生产 山东低压软启动器 永泰电气

产品名称	低压软启动器生产 山东低压软启动器 永泰电气
公司名称	西安永泰电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市高新区长安科技园发展大道25号3幢3层316室
联系电话	13389187976

## 产品详情

EGRJ系列高压固态启动柜(以下简称软启动装置)是采用新理念设计的高压电机软启动装置，主要适用于鼠笼式异步、同步电动机启动和停止的控制与保护。低压软启动器该装置采用多个可控硅串并连而成，可满足不同的电流及电压要求。产品广泛应用于额定电压3000—10000V的电力、建材、化工、冶金钢铁、造纸等行业。低压软启动器能很好地与水泵、风机、压缩机、粉碎机、搅拌机、皮带机等各种机电设备配套使用，是理想的高压电机启动及保护设备。

当软启动使用电动机制动停机时，由于晶闸管不导通，低压软启动器生产，让电动机的输入为0V，但在电动机和电源之间并没有形成电气隔离，因此在检修电动机或者线路时，山东低压软启动器，应切断供电电源。为此应在软启动和电源之间增设断路器。当软启动功率较大或者台数较多时，产生的高次谐波会对电网造成不良影响，并对电子设备产生干扰。当电动机平稳启动到正常转速时，旁路接触器闭合，把软启动短接。在启动完成后，大功率晶闸管不再工作，因此消除高次谐波对电网和电子设备的干扰。

调试过程中软启动器故障<灯亮，电机没反应。故障原因分析：启动方式采用带电方式时，操作顺序有误（正确操作顺序应为先送主电源，后送控制电源）。低压软启动器电源缺相，软启动器保护动作（检查电源）软启动器的输出端未接负载（输出端接上负载后软启动器才能正常工作）在使用过程中出现启动完毕，低压软启动器品牌，旁路接触器不吸合现象。故障原因分析：在启动过程中，保护装置因整定偏小出现误动作。低压软启动器（将保护装置重新整定即可）在调试时，软启动器的参数设置不合理。（主要针对的是55KW以下的软启动器，软启动器，对软启动器的参数重新设置）控制线路接触不良（检查控制线路）

低压软启动器生产-山东低压软启动器-永泰电气由西安永泰电气科技有限公司提供。西安永泰电气科技有限公司（www.xayt168.com）位于陕西省西安市高新区长安科技园发展大道25号3幢3层316室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前永泰电气在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。永泰电气取得全

网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。永泰电气全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。