

ZBQ-25/5煤矿用气动注浆泵,ZBQ矿用气动注浆泵,均可送货

产品名称	ZBQ-25/5煤矿用气动注浆泵,ZBQ矿用气动注浆泵,均可送货
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:ZBQ-25/5 名称:煤矿用气动注浆泵 作用:煤矿注浆
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

(#^.#)此款注浆泵等于是zbq-27/1.5气动注浆泵的一个升级版，压力要高，排量要大，是矿上现在比较热门的一款注浆泵。也是属于便携式的一种，操作使用比较方便。如果您对我们这款注浆泵感兴趣那就联系我们公司的客服人员。(#^.#)此泵分为两种一种是高压泵，还有一种是普通泵，泵的压力情况都不一样，下面先讲一下普通压力泵的参数

ZBQ-25/5煤矿用气动注浆泵使用说明：

ZBQ-25/5煤矿用气动注浆泵是我厂新一代注浆设备，综合的以往注浆泵的优点，具有体积小，压力高，重量轻，使用可靠，移动方便等突出优点。主要用于矿井、隧道、水利、地铁、建筑、桥梁施工中，用于注浆堵水，填充空隙，破碎岩层的注浆固结，锚索注浆；还用于修复公路、铁路路基翻浆等局部缺陷，以及软地基处理等。

ZBQ-25/5煤矿用气动注浆泵的基本参数：

项目	单位	参数值	
工作气压	MPa	0.50	
排浆压力	0	5	
额定流量	L/min	40	25
耗气量	m ³ /min	5.5	4.0
缸数	-	1	
噪声	声压级	dB(A) 95	
	声功率级	112	
整机机重	Kg	32	
几何尺寸	mm	470X320X1100	

ZBQ-25/5矿用气动注浆泵操作规程：

- 1、保证气源无过多的水分和污物，保证气源有润滑系统。可选配我厂提供油雾器。
- 2、气源管应先接通风管，吹净杂物，然后与注浆泵连接可靠。
- 3、先将泵的进浆口浸到清水中，慢慢打开进气球阀，保证注浆管道通畅，密封处无泄漏。
- 4、浆液应混合均匀，无团块，不过稠。及时清理桶角和边上凝固材料，以免掉入浆液内。
- 5、将泵的进浆口浸入浆液中，慢慢打开进气球阀，渐渐增大到适宜的注浆速度。
- 6、泵在停止工作后应马上浸到清水中冲洗，慢慢打开进气球阀，直到排浆管中排出的水清澈不含浆液为止。
- 7、在切断气源和排浆管后，定期卸开下法兰的螺丝钉，抽出注浆缸，彻底注浆残留的材料。
- 8、清洗后将注浆缸金属表面涂上润滑脂，并重新与泵体联接紧固。
- 9、严禁使泵空载或轻载高速运行，以免损坏各活动部件。
- 10、气源压力不得超过0.8MPa。
- 11、在施工现场注浆泵应使进浆口朝下竖起放置，避免进气管接头和排气罩内进入杂物。

以上就是ZBQ-25/5矿用气动注浆泵一些基本参数、工作原理和适用范围，大体简单的介绍了一下，欢迎全国各地新老客户前来选购！此泵分为两种一种是高压泵，还有一种是普通泵，泵的压力情况都不一样，先讲一下普通压力泵的参数