

涌池净水器专卖店汇众净水批发净水器开水器饮水机

产品名称	涌池净水器专卖店汇众净水批发净水器开水器饮水机
公司名称	涌池汇众商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:菲沃奇 型号:FWQ-600-A1 产地:广东深圳
公司地址	涌池黄花建材市场西门向北一百米
联系电话	18790707755

产品详情

安装注意事项

1、为确保净水机产品满足顾客的使用需求，安装人员应确保净水机的进水水质、进水压力、进水流量、水温等满足产品性能参数表中的要求。如果进水水质不是市政自来水，则需要在净水机前面增加前置过滤装置。如果进水压力太大（超过3公斤），则需要在净水机前面安装减压阀。如果进水压力太小（小于1公斤），则需要在净水机前面安装增压泵。当净水机需要安装在开水器等热温装置的前面时，应确保净水机的安装位置低于开水器的位置，以防止开水器内的蒸汽进入净水机，损害净水机滤芯。

2、净水机上所有的管路、接头、水龙头等涉水配件应符合国家卫生标准。

3、北方地区请勿安装在室外，以防止冻裂超滤芯，同时应防止阳光直射。

4、安装时拧紧螺纹接头时不能用力过大，防止接头螺纹滑牙。

日常使用：

1、经常顺冲洗：在日常使用自来水龙头取水的过程也就是对净水机进行了顺冲洗，建议在取用净化水后打开自来水龙头冲洗一下，及时将截留的污染物冲走，保持净水机较高的水通量，从而延长使用寿命。

2、反冲洗恢复产水量：如果净水机通过顺冲洗后产水量还比较小，则可以考虑对净水机进行反冲洗。

使用注意：

1、产品在使用后应一直保持超滤膜滤芯处于湿润状态。如果超滤膜滤芯干化，会导致产水量急剧下降并且无法恢复。

2、超过三天不使用净水机，再次使用时应对净水机反复进行顺冲洗2-5分钟，直到净水机内的存水排尽为止。

3、在自来水停水的情况下，请先打开排污水龙头将自来水管内的泥沙、铁锈等排尽后，再打开净化水龙头使用净水。

4、净水机的总产水量与净水机的进水水质有关，如果净水机进水水质较好，则总产水量会上升，反之进水水质差，则总产水量会下降，相应的滤芯使用寿命会略短。

5、经常对净水机进行冲洗，可有效延长净水机的使用寿命。

6、随着净水机的长期使用，其产水量会逐渐下降，但产水水质仍然合格，可放心使用。

滤芯的功能

1、10寸5 μ mPP滤芯

(放在外置滤瓶中) PPF滤芯的孔径为5微米,可有效滤除水中铁锈、沙石等颗粒较大的固体杂质。

2、颗粒活性炭 高效颗粒活性炭可有效吸附水中余氯、腐殖质、消毒副产物、臭味、异色等物质。

3、10寸1 μ mPP滤芯 1微米PPF滤芯,能进一步去除水中较小粒径的粒、悬浮物及胶体等。

4、反渗透膜 (125GPD)

孔径为0.0001微米的反渗透膜,可有效去除水中细菌、病毒、重金属离子、农药残留物等有害物质。

5、活性炭滤芯 (后置)

经矿化滤芯处理过的水含锶、锂、偏硅酸、钙、锌、钾等对人体健康非常有益的微量元素,能调节人体内的微量元素含量,改善身体循环。

滤芯更换

一般情况下(当以市政自来水为原水时),超滤膜滤芯的使用寿命为2年以上。可据此时间为依据进行超滤滤芯的更换。

由于各地水质状况存在差异,如果用户在使用净水机过程当中,发现净水机的产水量逐渐变小,经过反复反冲洗后,以及经水宜家服务中心进行冲洗维护后,仍无法使产水量满足使用要求,而且产水的口感也明显变差的情况下,此时即需要更换超滤膜滤芯了。