

# 兴安盟自动喷涂机 硕天机械喷涂机销售 自动喷涂机零售

产品名称	兴安盟自动喷涂机 硕天机械喷涂机销售 自动喷涂机零售
公司名称	任县硕天机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇边家庄
联系电话	15226827776

## 产品详情

### 水泥砂浆喷涂机日常维护作业前的检查和维护

水泥砂浆喷涂机日常维护作业前的检查和维护：

电机设备：包括电动机、电源和输电线路、电控箱的检验、各开关应处于规定状态。润滑油：手油泵强行加油数次。检查料斗有无杂物和积渣。喷浆软管、喷头、风管的检查。设备空运检查  
点动电机检查旋转方向（主电机顺时，空压机逆时）；空压机、风压，风量、风嘴调整；检查个仪表只是情况，尤其是电压是否达到设计要求（380v），检查输电线路，线径距离和接头连接等。风压合风流量的设定因运输途中造成风压开关部件松动，压力弹簧应重新调整。

### 砂浆喷涂机在操作时候注意事项有很多

砂浆喷涂机在操作时候注意事项有很多

面对设备运行中所出现的各种问题也需要找到解决的办法，操作人员对设备的运行也需要更加的熟悉，下面就让我们来看看这种设备在运行的过程中都需要注意哪些事项。

#### 一、喷涂前需要让受喷面渗透

在喷涂之前需要把受喷面进行用水渗透，而且在喷涂的过程中需要保持喷头与受喷面保持垂直的角度最好，操作人员也可以根据不同的喷涂效果来自行调整，如果受喷面在喷涂之前非常的干燥也会影响到最后的喷涂效果。砂浆喷涂机厂家喷涂前，应将受喷面积用水渗透；喷射时喷头尽量垂直与受喷面（距离可根据喷涂效果自行调整）分层均匀喷涂，并和收平工序协调进行。墙面过干或喷涂后时间过久会严重影响收平效果，要改变工艺。

## 二、料斗装料时需要均匀

操作人员还需要注意向装料料斗内装料的时候更加的均匀，而且当螺旋旋转的时候也是不能够用棍棒进行搅拌的，自动喷涂机零售，这样会很容易伤到人。砂浆喷涂机操作简单，不需要搭脚手架，不用移动设备，不用修补搭茬，阴阳角、顶板均能自由喷涂，缩短了工期，自动喷涂机厂家直销，提高了进度，又节约了架体材料费用的支出。

## 三、喷射的过程中需要佩戴安全帽

操作人员在操作的过程中也需要注意防护措施(针对问题的解决办法)的，需要佩戴安全帽，还需要佩戴防护眼镜和防护服等防护用品，这样可以保证自己人身的安全，更好的完成工作。

## 多功能砂浆喷涂机使用注意事项与要求

工作人员在喷砂操作时，应当佩戴安全帽、防护眼镜，身着工作服等劳动保护用品。

- 1、严禁在料斗内无水、无料的状态下开机空转。
- 2、停机时间过久时，要将设备擦拭干净，并卸下增压螺杆，涂油后妥善保管，以便再次使用时，重新安装。
- 3、砂浆过稠、或者机器空运转时阻力过大，容易造成电机负荷增大，产生异响和堵管现象，这时，一定要立即停机检查，调整料斗内的砂浆浓稠度。
- 4、长时间工作后，如发现有砂浆从传动部位溢出，或者发现有异常响声时，兴安盟自动喷涂机，应当立即停机检查，更换机械密封，进行维护维修，以免造成更大的设备损害。
- 5、工作中出现泵出压力不足时，可调整增压定子螺栓，或者更换增压胶套及增压螺杆。
- 6、喷涂前，要将喷涂墙面用清水润湿润透，以免影响与砂浆的粘结程度。喷涂时，喷头应当尽量垂直于受喷面，喷涂距离可根据喷涂效果调整；应当分层均匀喷涂，并与收平工序协调进行。墙面过干或者喷涂后过久时，会严重影响收平效果，应当随时改变操作程序和工艺。
- 7、向料斗内装料时，一定要均匀，且不能间断。当输送螺旋旋转时，严禁用棍棒在料斗内搅拌，以防伤人，发现事故。
- 8、砂浆输送管一旦堵塞时，可将开关转换到手动位置，只开空压机，就泵头前的快头卸下，然后将喷涂朝下堵实，使风压产生反向压力，从而将输送管内的余浆吹出。\*把快头装上，即可开始正常工作。
- 9、增压胶管和增压螺杆为易损件。为延长使用寿命，在初次使用时，增压定子螺栓要处于松散状态；待压力降低、流量明显减少时，自动喷涂机批发，再调整压紧螺栓，使之处于正常工作状态。
- 10、工作人员在喷砂操作时，应当佩戴安全帽、防护眼镜，身着工作服等劳动保护用品。

w.hbshuotian.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。硕天机械——您可信赖的朋友，公司地址：河北省邢台市任县邢湾镇边家庄，联系人：王经理。