

英国珀金斯柴油机 新动力机电公司 英国珀金斯柴油机厂家

产品名称	英国珀金斯柴油机 新动力机电公司 英国珀金斯柴油机厂家
公司名称	东莞市新动力机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道牛山社区莞长东路20号
联系电话	15112856066 15112856066

产品详情

在柴油发电机组拆卸前可将压气机壳、中间壳及无叶涡壳三者的相互位置做好标记，以便在装配时安装到原始位置。拆卸过程按如下步骤进行。

分别松开压气机壳、无叶涡壳与中间壳上的固紧件，取下两只壳体。若两只体与中间壳配合较紧时，可用橡胶或木质槌沿壳体四周轻轻敲打，取下壳体时要细心，不能使壳体在轴线方向上产生倾斜，以免碰上压气机及涡轮叶片的部分或碰毛壳体相应的内侧表面。

首先，装置发电机组时，建议用户运用减振器，英国珀金斯柴油机，用户依据机组底盘上的装置孔，将机组经过减震器置于平坦巩固的基础上；这样能够有用地削减机组运行时对建筑物发生的轰动及冲击，所以在无特殊要求时，英国珀金斯柴油机厂，不建议再在基础上作别的的减振处置办法。

除机组与基础经过减震器装置外，机组其他部件与外部的衔接亦应经过柔性衔接。比方，排烟管运用波纹减震管衔接；排气道、燃油进油管、回油管、配电电缆等亦要经过柔性衔接，这样才极限地削减因机组运行而对周围物体发生的轰动。

将柴油发电机组涡轮转子轴和叶轮出口处六角凸台夹在台虎钳上，识别或做好自锁螺母、涡轮转子轴及压气机叶轮相互位置的动平衡标记。松开自锁螺母并将其拧下，英国珀金斯柴油机厂家，将压气机叶轮从涡轮转子轴上轻轻拔出。若拔不出，则可将附有转子的中间壳从台虎钳上取下后，倒置过来，将压气机叶轮部分浸没在装有沸水的盆内，稍待片刻后即可将叶轮从转子轴上顺利取下。

英国珀金斯柴油机-新动力机电公司-英国珀金斯柴油机厂家由东莞市新动力机电工程有限公司提供。东莞市新动力机电工程有限公司（www.dgfdj888.com）位于东莞市东城街道牛山社区莞长东路20号。在市场

经济的浪潮中拼搏和发展，目前新动力机电在柴油发电机组中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。新动力机电取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。新动力机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。