

混凝土输送泵 混凝土输送泵40型 海宇机械混凝土输送泵

产品名称	混凝土输送泵 混凝土输送泵40型 海宇机械混凝土输送泵
公司名称	莱州市海宇机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	莱州市夏邱镇南环路工业区
联系电话	13954547955

产品详情

混凝土输送泵

混凝土输送泵

莱州市海宇机械有限公司位于山东省莱州市夏邱镇南环路工业区。周围交通方便，自创建伊始就从高点、高标准为出发点

(14) 混凝土泵在使用前要切实固定好，支起四个支脚使轮胎脱离地面，或者卸掉轮胎。要检查泵上部的料斗及溜槽的支撑情况，保证稳定可靠。特别注意泵机倾覆引起伤亡！

(16) 混凝土泵电源接线必须有漏电保护开关，应经常检查电器原件是否工作正常，混凝土输送泵40型，电缆线是否破

莱州市海宇机械有限公司位于山东省莱州市夏邱镇南环路工业区，是全国生产建筑机械的企业之一，从事研究制造输送泵、装载机、搅拌机、智能机器人等产品。

公司以优良的品质，适宜的价格，周到的服务、赢得新老客户的信任。

混凝土泵的分类：

按结构形式分为活塞式、挤压式、水压隔膜式。

按结构和用途分为拖式混凝土泵、车载泵和泵车。

按动力类型分为电动混凝土输送泵和柴油动力混凝土输送泵。

莱州市海宇机械有限公司位于从事研究制造输送泵、装载机、搅拌机、智能机器人等产品，公司以优良的品质，适宜的价格，周到的服务、赢得新老客户的信任。

多年来，我厂始终坚持“质量至上、服务至上，混凝土输送泵图片，围绕需求、不断创新”的经营方针，混凝土输送泵设备，生产的混凝土输送泵、细沙输送泵、细沙喷涂泵等产品畅销国内。

混凝土输送管的固定，不得直接支承在钢筋、模板及预埋件上，混凝土输送泵，水平管宜每隔一定距离用支架、台垫、吊具等固定，以便于排除堵管、装拆和清洗管道；垂直管宜用预埋件固定在墙和柱或楼板预留孔处。在墙及柱上，每节管不得少于1个固定点，在每层楼板预留孔处均应固定。垂直管下端的弯管，不应作为上部管道的支撑点。宜设钢支撑承受垂直管重量。当垂直管固定在脚手架上时，根据需要可对脚手架进行加固。管道接头卡箍处不得漏浆。

混凝土输送泵-混凝土输送泵40型-海宇机械混凝土输送泵由莱州市海宇机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。莱州市海宇机械有限公司（www.lzhaiyu.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为装载机械较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功！