

# 青岛组合秤 天业 上门量身定制 花蛤组合秤

产品名称	青岛组合秤 天业 上门量身定制 花蛤组合秤
公司名称	安徽天之业智能装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市双凤经济开发区金安路1号
联系电话	17756007719 17756007719

## 产品详情

### 多功能组合秤

电脑组合秤功能特点：

出厂参数设置恢复功能。

缺料时可自动暂停，使称量更加稳定。

显示器中自带有帮助菜单，冷冻玉米组合秤，方便学习使用。

运行中各线振幅可独立调节，可使加料更加均匀，提高组合精度。

可存贮100套参数设置，鸡鸭腿组合秤，实现多方面物料需求。

组合成目标重量的几个料斗可设置为依次下料，有效解决了物料堵塞的问题。

机械特点及产品特性：

称重与数粒两种模式可供使用，实现您多方面的需求。

振动时间自动适应，确保加料充足，有效提升可组合性。

特1制宽V型线振盘，每个振盘上都有光电传感器控制下料。

增加PLC参与物料判断和控制并发送指令通知主板进行处理。

## 传统定量包装秤与电脑组合秤的区别

称量速度的区别 传统定量包装秤一般要经过粗计量、精计量这一称量过程，特别是精计量的过程需要一点一点的追加，耗时较长，影响了称量速度。例如1公斤以下的定量自动包装秤其称量速度一般在20~30包/分钟，而电脑组合秤在电脑的快速优选组合运算中一般14个称重单元的秤可达到100~120包/分钟，比定量自动包装秤的称量速度快4~6倍，且易与各种包装机相配合。大大提高了包装效率，更加适合现代生产管理的需求。

## 组合秤安装的十大注意事项

- 1、安装组合秤的底座安装面应平整、清洁，无任何油膜，胶膜等杂物存在。安装底座本身应有足够的强度和刚性，一般要求高于传感器本身的强度和刚度。
- 2、称重组合秤要轻拿轻放，尤其是弹性体材料为铝合金的小量程传感器，任何冲击、跌落，对其计量性能均可能造成不可挽回的损害。对于大容量的称重传感器，花蛤组合秤，一般来说，它具有较大的自重，故而要求在搬运、安装时，尽可能使用适当的起吊设备（如手拉葫芦、电动葫芦等）。
- 3、每种称重组合秤的加载方向都是确定的，在传感器使用时，一定要在此方向上加载负荷。横向力、附加的弯矩、扭矩力应尽量避免。
- 4、水平调整：水平调整有两个方面的内容。一是单只传感器安装底座的安装平面要用水平仪调整水平，另一方面是指多个传感器的安装底座的安装面要尽量调整到一个水平面上（用水准仪），尤其是传感器数多于三个的称重系统中，更应注意这一点，这样做的主要目的是为了使各传感器所承受的负荷基本一致。让衡器计量更加，对传感器使用也更加安全。
- 5、称重组合秤周围应尽量设置一些“挡板”，青岛组合秤，甚至用薄金属板把传感器罩起来。这样可防止杂物玷污传感器及某些可动部分，而这种“沾污”往往会使可动部分运动不爽，而影响称量精度。
- 6、尽量采用有自动定位（复位）作用的结构配件，如球形轴承、关节轴承、定位紧固器等。他们可以防止某些横向力作用在传感器上。要说明的是：有些横向力并不是机械安装引起的，如热膨胀引起的横向力，风力引起的横向力，及某些容器类衡器上的搅拌器的振动引起的横向力即不是机械安装引起的。
- 7、某些衡器上有些必须接到秤体上的附件（如容器秤的输料管道等），我们应让他们在传感器加载主轴的方向上尽量柔软一些，以防止他们“吃掉”传感器的真实负荷而引起误差。
- 8、称重组合秤虽然有一定的过载能力，但在称重系统安装过程中，仍应防止传感器的超载。要注意的是，即使是短时间的超载，也可能会造成传感器\*损坏。在安装过程中，若确有必要，可先用一个和传感器等高度的垫块代替传感器，到zui后，再把传感器换上。在正常工作时，传感器一般均应设置过载保护的机械结构件。
- 9、系统有无运动不爽现象，可以用以下方法判别。即在秤台上加或减大约千分之一额定负荷看看称重显示仪是否有反映，有反映，说明可动部分未受“沾污”。
- 10、若用螺杆固定传感器，要求有一定的紧固力矩，而且螺杆应有一定的旋入螺纹深度。一般而言，固定螺杆因采用高强度螺杆。

青岛组合秤-天业-上门量身定制-花蛤组合秤由安徽天之业智能装备有限公司提供。安徽天之业智能装备有限公司（[www.hftianye.com](http://www.hftianye.com)）在多功能包装机这一领域倾注了无限的热忱和热情，安徽天之业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郝经理。