

# 长期供应立式脱水机 ABS塑料脱水机批发 工业用甩干机设备

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 长期供应立式脱水机 ABS塑料脱水机批发 工业用甩干机设备 |
| 公司名称 | 东莞市亿邦机械有限公司                   |
| 价格   | .00/个                         |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 清溪镇渔梁围利晖路2号B栋103              |
| 联系电话 | 15820983590                   |

## 产品详情

您还在为找不到合适的物料脱水机而烦恼吗？

来东莞市亿邦机械找就对了，亿邦机械长期生产供应各种立式脱水机、卧式脱水机、工业甩干机、离心脱水机、小型脱水机，总有一款合适您！！

### 【立式塑料甩干机】

- 1、塑料甩干机采用100%全铜线东莞电机，功率：5.5KW。1900转。
- 2、塑料甩干机可选201、304国标不锈钢材质订做。
- 3、塑料甩干机脱水行程1米2，利用离心力使物料从下到上碰撞使物料快速脱水干燥，脱水率高达98%。
- 4、塑料甩干机螺杆式送料可配备流水线生产，自动清洗进料仓设计科学外观优美。
- 5、塑料甩干机出料口上方可置加热式风机，也可订做配置烘干系统，电磁加热系统温控操作，根据用户要求可以达到98%脱水烘干。
- 6、塑料甩干机可拆卸式筛网，机身两侧手拉式门，方便清洗保养。

废旧塑料脱水机常用于漂洗水槽配套、立式搅拌机配套、挤出机配套、高速混合机配套、破碎机配套等设备连续作业；

可根据现场配套设备尺寸、产量、脱水率等使用情况量身订制；标准规格有7.5KW/11KW/15.5KW

脱水行程1200mm，脱水率97%以上，脱水行程1500mm，脱水率98%以上；

## 操作说明

- 在使用前应进行一次空运转试机，在试机前应先检查大型塑料立式搅拌机全部连接件的坚固程度，减速器内的润滑油油量和电器设备的完整性，然后闭合总开关，通入电源，进行空运转试机。
- 空运转试机试验。在未发现不正常的响声、轴承档发高热、减速器温度直升等不良现象的情况下，才可使大型塑料立式搅拌机投入生产。
- 在运转中如需铲刮机内桶壁物料，应用竹木器工具，切不可用手，以免造成伤手事故。
- 在使用中如发现机器震动异常或发出不正常怪声，应立即停掉大型塑料立式搅拌机进行全面检查。
- 使用负荷不要过大，一般以电动机的负荷来测定，用380V电动机在搅拌塑料时的重载电流，以不超过6安培为正常，如超过负荷应立即减少搅拌容量。
- 搅拌螺杆两端轴封应保持清洁，以免造成塑料发黑、变质，大搅拌桶体两端外档留有方孔，应通畅，切勿使大型塑料立式搅拌机之堵塞，以免起反压力作用，使污物渗入轴心，使大桶内物料发黑、变质。
- 管理人员必须熟悉大型塑料立式搅拌机的技术性能、内部构造、控制结构及使用原理。运转期间不得离开工作地点，防止发生故障而损坏机件，以保证安全生产为前提。
- 打开电源，用手按住安全保护开关，然后按下绿色启动开关，注意留意电机转向（顺时针旋转），如果方向反了，请按下红色开关停机并关闭电源，调换任意两根火线位置接线便可。
- 确认电机转向正确之后便可正常投入生产，请根据不同物料所需脱水时间设定好时间后（定时器0~30分钟可调）进行生产使用。