

混凝土输送泵 混凝土输送泵型号 硕天机械

产品名称	混凝土输送泵 混凝土输送泵型号 硕天机械
公司名称	任县硕天机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇边家庄
联系电话	15226827776

产品详情

小型混凝土输送泵适用范围

任县硕天机械厂为您介绍小型混凝土输送泵适用范围：

小型矿用混凝土泵：

地暖、隔热轻质发泡水泥、砂浆、小骨料混凝土的输送。

耐火、保温材料的输送（喷射）。

生态环境建设中的绿化土壤的输送（喷射）。

各类工程建设中的素混凝土纤维混凝土的输送（喷射）。

欢迎致电任县硕天机械厂，竭诚为您服务欢迎来我厂实地考察，公司主营二次构造泵，混凝土输送泵，砂浆喷涂机等建筑机械

小型混凝土输送泵使用注意事项

小型混凝土输送泵使用注意事项：泵送水泥浆;泵送1：2的水泥砂浆;泵送除粗骨料外的其他成分和比的水泥砂浆。润滑用的水泥浆或水泥砂浆应分散布料，不得集中浇筑在同一地方。

1、开始泵送时，混凝土泵应处于慢速、匀速运行的状态，然后逐渐加速。同时应观察混凝土泵的压力和各系统的工作情况，待各系统工作正常后方可正常速度泵送。

- 2、小型混凝土输送泵送工作尽可能连续进行，混凝土缸的活塞应保持以*行程运行，以便发挥混凝土泵的*效能，并可使混凝土缸在长度方向上的磨损均匀5、混凝土泵若出现压力过高且不稳定、油温升高。输送管明显振动及泵送困难等现象时，不得强行泵送，应立即查明原因予以排除。可先用木槌敲击输送管得弯管。锥形管等部位，混凝土输送泵型号，并进行慢速泵送或反泵，以防止堵塞。
- 3、泵送混凝土宜采用预拌混凝土，也可在现场设搅拌站供应泵送混凝土，但不得泵送手工搅拌的混凝土。对供应的混凝土应予以严格的控制，随时注意坍落度的变化，对不符合泵送要求的混凝土不允许入泵，混凝土输送泵，以确保混凝土泵的有效工作。
- 4、当出现堵塞时，应采取下列方法排除： 重复进行反泵和正泵运行，逐步将混凝土吸出返回至料斗中，经搅拌后再重新泵送。 用木槌敲击等方法查明堵塞部位，待混凝土击松后重复进行反泵和正泵运行，以排除堵塞。 当上述两种方法均无效时，应在混凝土卸压后拆开堵塞部位，待排出堵塞物后重新泵送。
- 5、小型混凝土输送泵料斗上应设置筛网，并设专人监视进料，避免因直径过大的骨料或异物进入而造成堵塞。
- 6、当混凝土泵送过程需要中断时，其中断时间不宜超过1h。并应每隔5~10min进行反泵和正泵运转，以防止管道中因混凝土泌水或坍落度损失过大而堵管。混凝土输送泵是现在施工建设的好帮手，大部分工地都能用到。若要延长混凝土输送泵的使用寿命，日常保养少不了。尤其是对易损件活塞和输送缸要特别注意。
- 7、泵送时，料斗内的混凝土存量不能低于搅拌轴位置，混凝土输送泵价格，以避免空气进入泵管引起管道振动。

小型混凝土输送泵注意事项

随着二级城市、乡镇及新农村的建设，混凝土输送泵衍生出了另一种具有很强针对性的混凝土泵型号一大骨料小型混凝土泵。大骨料小型混凝土泵自开始批量生产后，混凝土输送泵，受到了广大用户的一致好评，在目前经济形势不景气，大城市商品房建设、铁路、桥梁施工受阻的市场环境下，大骨料小型混凝土输送泵的需求旺盛

小型混凝土输送泵特点：

传统的施工任务繁重，用人力将混凝土运送到楼层上是一项艰巨的任务且费时。小型混凝土泵另外一个优点是对小型施工项目最为合适的选择。目前，推出了电机动力20KW、30KW、45KW等大小的小型混凝土输送泵，针对不同的施工要求可以选着合适的产品。另外，柴油动力小型混凝土输送泵为电力无法供应的施工项目提供了有力保障，按功率可以分为53KW、83KW等型号，采用潍坊柴油机，油耗低，效率高，经济适用。

混凝土输送泵-混凝土输送泵型号-硕天机械(优质商家)由任县硕天机械厂提供。任县硕天机械厂(www.hbshuotian.com)位于河北省邢台市任县邢湾镇边家庄。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前硕天机械在机械加工中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。硕天机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。硕天机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。