

气箱脉冲除尘器 移除拆机顺序

产品名称	气箱脉冲除尘器 移除拆机顺序
公司名称	泊头市九清环保设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:九清 型号:齐全 规格:齐全
公司地址	河北省沧州市泊头市经济开发区1号路（注册地址）
联系电话	13131785466

产品详情

布袋除尘器在拆除时遵循风机，除尘器配件、爬梯平台、再本体的程序进行拆除，本体拆除从上向下进行工作，拆除下来的部件一次进行分类放好，方便后续的工作。

布袋除尘器的拆除及利旧，主要发生在一些布袋除尘器已经不适合原有位置烟气除尘，需要对其进行整体拆除后运输到其他厂区位置再安装的情况，利用原有的旧除尘器拆除后在安装时对易损件进行全部更换，达到可以重新利用的目的，且不产生大量的生产垃圾，原有位置在除尘器拆除后业主可按规划进行安排施工，利旧的除尘器在新的区域继续运行，净化烟气。因为此类工程为除尘器拆除及利旧工程，需要在拆除前提前进行规划，保证在拆除后的除尘器方便运输，并且确保之后的安装工作可以顺利展开。

- 1、拆除风机，首先切断电源，拆除风机进出风口处的法兰，拆除风机叶轮，减速器、电机等，拆除控制系统和油路系统。
- 2、拆除爬梯平台及喷吹系统，设备主体进行拆除前，先需要将除尘器平台爬梯及电磁阀。气包、压缩空气系统拆除。
- 3、拆除上箱体，设备主体在进行拆除时，依照从上向下的顺序进行拆除，使用氧气枪等切割工具切割除尘器外壳，在操作时需要注意，尽量按照之前安装时的焊缝进行切割，方便后续除尘器的正确安装。
- 4、拆除完成的除尘器部件，按照顺序放好位置，方便运输及之后在安装时可以正确的安装，避免安装出现错误。
- 5、安装好的利旧除尘器需要更换花板、骨架、滤袋等部件，电磁阀进行检查发现损坏的及时更换。