

# 衡山电子地磅秤

产品名称	衡山电子地磅秤
公司名称	衡阳湘准科技有限公司
价格	29890.00/台
规格参数	台面尺寸:3*7 最大吨位:定制
公司地址	湖南省衡阳市蒸湘区立新路57号金域豪庭(15#楼) 1002室
联系电话	18173424452

## 产品详情

衡山电子地磅秤主要用于大宗物资如汽车装货的计量工作，由于属于大型，操作较复杂，请严格遵守衡山地磅厂家的操作手册

### 一. 开机及开机自动置零

接通交流电源或外置蓄电池，并打开电源开关后，仪表进行“9999999”~“0000000”的笔划自检，完成后自动进入称重状。

在笔划自检过程中，按任意键停止自检

开机时，如果秤上的重量偏离零点，但仍在设置的范围内，仪表将自动置零。开机置零范围的参数选择、设置方法详见标定的有关章节。正常工作时应把标定开关拨到禁止标定的位置。

### 二. 手动置零 (半自动置零)

按[置零]键，可以使仪表回零，此时零位标志符亮。。

显示值偏离零点,但在置零范围以内时，[置零]键起作用。否则[置零]键不起作用，置零范围的参数选择、设置方法详见标定的有关章节。

只有稳定标志符亮时，可以进行置零操作

### 三. 去皮功能操作

本仪表提供三种去皮方式：

#### . 一般去皮：

在称重显示状态下，显示重量为正且称量稳定时，按[去皮]键，可将显示的重量值作为皮重扣除，此时仪表显示净重为0，去皮标志符亮。

. 预置皮重：在称重显示状态下，按[设皮]键，仪表显示[P \*\*\*.\*\*]，此时显示的数值为原皮重值。若需设置新的皮重值，则可用数字键送入后，再按[输入]键确认即可。

. 按车号调用皮重：在称重显示状态下，按[车号]键，仪表显示[o \*\*\*\*\*]，用数字键送入正确的车号后，再按[去皮]键即可，此时仪表从内存中找到与该车号对应的皮重值，调出使用。

2. 在称重显示状态下，可连续去皮。当皮重为零时去皮标志符熄灭；当仪表符合置零条件时，按[置零]键也可使皮重为零，去皮标志符熄灭。

上图为有坑基安装的地磅案例