

砖厂化验设备选型手册-煤矸石验卡机培训

产品名称	砖厂化验设备选型手册-煤矸石验卡机培训
公司名称	鹤壁市开平仪器销售有限公司
价格	100.00/套
规格参数	测温范围:5-40 温度分辨率:0.0001k 精密度: 0.1%
公司地址	鹤壁市山城区朝霞街
联系电话	0392-2121168 18639203323

产品详情

砖厂化验设备选型手册-煤矸石验卡机培训，砖厂化验设备选型手册-煤矸石验卡机培训由【鹤壁砖厂大卡化验仪】提供的砖坯大卡检测仪大卡机：186.3920.3323砖厂煤矸石大卡检测仪,砖厂化验仪器,砖厂热值分析仪器,测试砖厂发热量的设备,砖厂检测砖坯热量的仪器,测试煤矸石卡数机,煤矸石热量化卡机检测、煤炭热量的仪器,煤炭热值设备,

更换密封圈方法

弹头密封圈处沾有污物或密封圈老化，清除污物或更换密封圈。

氧弹内气体放不出

- 1.放气阀内顶针短，接触不到氧弹内的放气阀，可用小铁棍代替放气阀，顶住氧弹内的放气阀放气。
- 2.氧弹密封阀上密封圈脱离位置，重新将密封圈安装好。
- 3.氧气充不进氧弹
- 4.充氧仪套口内密封圈老化，可往里涂上一层硅脂或更换密封圈。
- 5.密封阀装反，重新安装密封阀。

按装调试

热值检测仪系在通电状态下，按开/关键开机。通电后热值机将安设定程序自动排水，热值机操作界面的

七寸彩色大屏会同时显示“正在排水”。一分钟后热值仪软件系统自动停止排水。

‘正在排水’其间，无需操作热值仪，不要在操作界面按动任何操作键，否者热值仪将一直排水。热值仪的所有功能出厂时都已在仪器软件设定完成，如果在试验过程中需要修改硫、氢、水的参数，者需要用户安照说明书自行输入。