

# 厚街流水线 晶睿达 皮带式流水线

产品名称	厚街流水线 晶睿达 皮带式流水线
公司名称	东莞市晶睿达自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇沙步村沙塘围二区273号1楼
联系电话	15180976007

## 产品详情

矿用皮带输送机如何保养？保定占伟机械厂告诉你：

- 1，要定期检查各自输送辊和可旋转地辊子；
- 2，如胶带跑偏的发生，游泳，花大问题，如下垂的，应及时查明原因，皮带式流水线，通过调整头尾轮和张紧装置，能快速正确。
- 3，矿用皮带输送机，以避免与柴油和其它油状物质接触的一部分；避免日晒，并用来防止腐蚀作用暴雨；
- 4，所有的矿用皮带输送机驱动的部件必须安装安全防护罩。

皮带机安装技术措施：

皮带机安装安全技术措施，其主要内容有：

### 1、皮带机安装技术措施

(1)其安装、调试等，都应该按照参数及图纸要求进行。在安装前，要进行必要的检查，皮带流水线安装，包括地脚螺栓等，还有就是各个部件的位置是否正确等。

(2)皮带机的安装，应先进行底座的找平、找正，然后再按照规定要求顺序进行，注意基座和地脚螺栓应紧固，不能出现松动等现象，否则会出现问题。

(3)减速机、电机的安装，皮带流水线设备，应以驱动轮为基准进行适当的调整，以便满足各部位的尺寸要求。

其支架，应与皮带机纵向相重合。

## 2、皮带机铺设皮带的安全措施

- (1)皮带在铺设前，要先进行场地的清理，通道要保证畅通无阻才行。
- (2)中间架的托辊，应是齐全的，运转应是灵活的。
- (3)铺设皮带所用到的工具是齐全完整的。
- (4)非施工人员，不能随意进行施工现场。
- (5)操作过程应按照规定要求进行，听从指挥。

### 移动式输送机怎样进行保养：

- 1、每天检查皮带是否松动，发现松动应及时调整。
- 2、每天检查传动电机和减速机是否异常。
- 3、每天检查滚筒转动是否灵活，大朗流水线，并及时调整。
- 4、每月检查传动链轮与链条的吻合度，及时调整，并给链条添加润滑油。
- 5、每月检查输送带是否拉长，并及时调整。
- 7、减速器使用150小时后要更换清洁内部齿轮油，换上新油后，每2000小时再更换一次。
- 8、每半年做一次大保养，检查配件损坏程度，并进行调换。

厚街流水线-晶睿达-皮带式流水线由东莞市晶睿达自动化设备有限公司提供。东莞市晶睿达自动化设备有限公司（[www.dgjrdsb.com](http://www.dgjrdsb.com)）是广东 东莞,工业自动控制系统及装备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在晶睿达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创晶睿达更加美好的未来。同时本公司（[www.dgjrd02.cn](http://www.dgjrd02.cn)）还是从事自动化工作台，食品级输送机，普通爬坡带的厂家，欢迎来电咨询。