

# 济南稳定土拌和站 移动稳定土拌和站 大昌机械

产品名称	济南稳定土拌和站 移动稳定土拌和站 大昌机械
公司名称	安丘市大昌机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市兴安街道石泉社区小官庄东临
联系电话	13963606056

## 产品详情

在使用水稳拌和站设备生产出的水稳层进行现阶段的兼职施工中，对稳定土基层进行优质的后期维护对稳定土在质量的提升方面具有很好的帮助。

在养护的过程中要利用电子测温仪时刻关注基层内温度的变化，时刻对养护的方式进行调整，养护过程中要防止温度骤变，避免暴晒、风吹和暴雨浇淋，在气温变化较大的夜晚，用保温材料加以保暖，以保证混凝土内外温差小于25摄氏度。停止养护时也要逐渐干燥，以避免裂缝的发生。

如何安全操作稳定土拌和机：

- 1.每次起动搅拌机、皮带机前，应按三次电铃，每次间隔时间为10秒钟。第三次电铃响过5秒钟后，方可起动设备。
- 2.严禁无故进入搅拌机内部。若确属维修需要，应断开电源，挂上“有人工作，严禁合闸！”标志牌，并设专人看护，以防误合闸。确定搅拌罐内无人后，移动型稳定土拌和站，方可起动搅拌机，以防发生伤亡事故。
- 3.严禁人员将手伸进螺旋输送机。若确属需要，应断开电源，挂上“有人工作，严禁合闸！”标志牌，并设专人看护，以防误合闸。确定安全无误后，方可起动螺旋输送机。
- 4.严禁人员站在皮带机上，以防发生人身事故。
- 5.用电设备严格按照规定接零、接地，以防发生触电事故。

定期对稳定土拌和站运料车进行维护保养能够在很大程度的提高车辆的性能，同时能够使搅拌车在行驶中安全系数的提高也是相当重要的。定期的维护保养还能增加搅拌车量的使用寿命，济南稳定土拌和站

，所以定期对车辆进行维护保养的相当重要。

具体的搅拌车辆维护方法我公司总结出了一下几种方法：

- 1.日常维护保养中要仔细对车辆进行检查，检查车辆的分离器是否始终在进行正常工作，移动稳定土拌和站，并对油箱盖子的牢固程度进行确，水泥稳定土拌和站，避免出现漏油的现象。
- 2.在就是对车辆的雨刷系统进行时常的观察避免在多雨的天气出现故障对车辆的行驶安全造成威胁。
- 3.因为日常的行驶距离较长且多经过的是建筑施工场地，地面扬灰较多浮沉会沉积在车辆的表面，特别注意的就是避免灰尘遮挡拍牌，交通对这方面的监察是相当严格的。

济南稳定土拌和站-移动稳定土拌和站-大昌机械(优质商家)由安丘市大昌机械有限公司提供。安丘市大昌机械有限公司（[www.sgchenyu.com](http://www.sgchenyu.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东 潍坊 的混凝土搅拌及其输送机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领大昌机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.wanyouhuanbao.com](http://www.wanyouhuanbao.com)）还是从事稳定土拌合站厂家，稳定土拌合站型号，稳定土拌合站价格的厂家，欢迎来电咨询。