

富士贴片机出租 富士贴片机 富克电子

产品名称	富士贴片机出租 富士贴片机 富克电子
公司名称	东莞市富克电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市长安镇宵边管理区宵边大道南32号
联系电话	13798803300

产品详情

SMT贴片机（Surface Mount System）：又称“贴装机”、“表面贴装系统”，在SMT贴片生产线中，它配置在点胶机或丝网印刷机之后，是通过移动贴装头把表面贴装元器件准确地放置PCB焊盘上的一种设备。相当于机器人的机械手，富士贴片机出租，把SMT加工所使用的元器件按照事先编制好的程序从它的包装中取出，并贴放到电路板相应的位置上，贴片加工贴装功能和生产能力主要取决于SMT贴片机的功能和速度。

SMT贴片机生产效率也就是通常所说的贴装率，SMT贴片机贴装率的含义所谓贴装率是指在定时间内器件实际贴装数与吸数比，即： $\text{贴装率} = \frac{\text{实际贴装数}}{\text{吸数}} \times 100\%$ 吸着数其中总弃件数是指吸着错误数、识别错误数、立片数、丢失数等，而识别错误又分器件规格尺寸错误与器件光学识别不良两种。贴片机主要都是由器件贮运装置、XY工作台、贴装头以及控制系统组成。

- 1、按照SMT设备安全技术操作规范将SMT贴片机电源打开。
- 2、其次，富士贴片机，我们要检查SMT贴片机的真空气压是否已经达到了设备的要求，贴片机真空值通常为 $6\text{kgf}/\text{cm}^2 \sim 7\text{kgf}/\text{cm}^2$ 。
- 3、打开贴片机伺服系统然后将贴片机X，富士贴片机供应，Y轴回到源点初始位置。
- 4、依照PCB电路板的宽度，调整贴片机传送系统导轨宽度，导轨宽度应大于PCB宽度1mm左右，同时确保PCB在导轨上滑动自如。
- 5、检查并确保贴片机导轨、贴装头移动范围内、自动更换吸嘴库周围、托盘架上没有任何障碍物。
- 6、后在贴片机上设置同时安装好PCB定位装置开始贴片。

富士贴片机出租-富士贴片机-富克电子(查看)由东莞市富克电子有限公司提供。东莞市富克电子有限公司（www.dgsmt.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东 东莞 的电子、电工产品制造设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领富克电子和您携手步入辉煌，共创美

好未来！