

# 数控车床主轴维修维护与保养方法

产品名称	数控车床主轴维修维护与保养方法
公司名称	昆山国裕鼎机电有限公司
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市玉山镇国际模具城科技创新区4号楼1室（注册地址）
联系电话	18962432829

## 产品详情

数控车床主轴维修日常维护与保养工作主要包括以下内容

### （1）选择合适的使用环境

数控车床的工作环境（如温度、湿度、振动、电源电压、频率、干扰等）会影响机床的正常工作。安装机床时，应严格遵守机床说明书规定的安装条件和要求。

### （2）长期非数控车床的维护保养

当数控车床处于空闲状态时，应始终为数控系统通电，以便在车床锁定时可以空转。雨季空气湿度大时，应每天通电，数控柜内的湿度应通过电器元件本身的加热来赶走潮气，以保证电器元件的稳定性和可靠性。