

淀粉粉碎机操作及注意事项

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 淀粉粉碎机操作及注意事项 |
| 公司名称 | 广州市旭朗机械设备有限公司 |
| 价格 | 13800.00/台 |
| 规格参数 | 型号:GN-20 产量(kg/):20-150kg/h 进料粒度:10 |
| 公司地址 | 广州市白云区龙归镇南岭村龙岗路9号 |
| 联系电话 | 020-23327052 13660478819 |

产品详情

淀粉粉碎机操作及注意事项

机器特点：

- 1、结构简单，切碎腔装拆简便，容易清理。
- 2、本机为全不锈钢制造，符合GMP的要求。
- 3、运转平稳，噪音小，震动小。
- 4、操作简单。更换筛网可以控制出切细度。

| | |
|----------|-------------|
| 型号 | GN-20 |
| 产量(kg/h) | 20-150 |
| 进料粒度 | 10 |
| 细度(目) | 30-150 |
| 重量kg | 120 |
| 主轴转速 | 5200 |
| 电压(V) | 380/220v |
| 功率(KW) | 3 |
| 尺寸(mm) | 720X530X880 |

切碎规则

- 1、被切碎物料颗粒越小，产量越大；
- 2、物料含水量越低，产量越大；

- 3、筛网越粗，产量越大；
- 4、物料脆性越强，产量越大。

保养说明

- 1、机器在每次使用用及时清理切碎腔以及筛网，如果未及时清理，切状物料受潮易结块，将堵塞筛网，影响出料。
- 2、切碎机不能用水冲洗，可以用干或湿毛巾擦拭干净。
- 3、机器长时间不用，应该清理干净，同时断掉所有外电源。并且在再次使用前认真查看机器情况，检查没有问题后方可接电工作。

本机保修一年。人为损坏除外。机器需返厂维修。

因技术更新等原因，我司有权对机器的外观、尺寸作出调整而无需另通知客户，本说明书的参数仅供参考，客户以收到的机器实物为准。