

地暖明装暖气片 合肥明装暖气片 合肥亿康冷暖设备

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 地暖明装暖气片 合肥明装暖气片 合肥亿康冷暖设备 |
| 公司名称 | 合肥亿康冷暖设备工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥长江东大街省直和平花园10栋101门店 |
| 联系电话 | 13349188260 |

产品详情

明装暖气片注意事项

- 1.在施工前，把家具家电等物品用布或者塑料遮盖好。
- 2.暖气片安装尽量选择在窗户下或门边等空气对流较为强烈的区域，这样有利于保证室内采暖的效果。
- 3.选择外观与墙体颜色相近的暖气片，明装暖气片安装，暖气片安装在墙体上，极易被人发觉，若外观和形体不能和室内装修风格相搭则会影响整体美观度。如昂彼特堡暖气片款式多样，总有一款能够满足用户对家的完美打造的需求。
- 4.由于房屋已经装修，明装暖气片公司，在暖气安装时尽量在不破坏已有装修的基础上进行施工，安装管道时难免会在墙上打洞，因而就需要提醒施工人员对墙上细节部分的保护。

暖气片设计安装—每个步骤都要做好

暖气片进行安装是有严格的步骤进行的，第1先要将进水阀和回水阀安装好了，并固定好挂件，此时需要使用水平尺将暖气片的位置给测量出来了，并安放平稳了暖气片，需要注意的是时一定要平直，不能目测而应该通过水平尺去测量。还有管路这块也一定要符合要求了，对于接件需要使用管钳进行加固处理，测压这块也是需要认真去做的，避免今后出现漏水这样的不良状况。

造成暖气片不热的现象出现的原因有很多种，在这小编就给大家总结一下最常见的几种，希望对暖气片用户有所帮助。

- 1.阀门封闭了气塞导致暖气片不热，这种情况只需要把阀门翻开就好了，
- 2.如果暖气片其他几组是正常的只有后面2组不热这种情况多半是供暖管道里的压力不够，热水不能有效循环，合肥明装暖气片，只要加大供热系统的压力，让热水能充分循环就可以解决了
- 3.暖气片安装成了上进上出，这种情况暖气片是一定不热的，处理方法就是把管道改成异侧上进下出，或下进下出加挡片。
- 4.暖气片中含有气体，表现在其他暖气片是热的，只有最后一组暖气片温度偏低。这种情况只需要拧开阀门放掉暖气片中的气体直到有水流出就可以了

地暖明装暖气片-合肥明装暖气片-合肥亿康冷暖设备由合肥亿康冷暖设备工程有限公司提供。合肥亿康冷暖设备工程有限公司（www.hfyikang.cn）位于合肥长江东大街省直和平花园10栋101门店。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前合肥亿康冷暖在水暖五金中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。合肥亿康冷暖取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。合肥亿康冷暖全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。