

富士FUJI贴片机 富士FUJI贴片机现货 富克电子

产品名称	富士FUJI贴片机 富士FUJI贴片机现货 富克电子
公司名称	东莞市富克电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市长安镇宵边管理区宵边大道南32号
联系电话	13798803300

产品详情

贴片机抛料原因：程序问题，所编辑的程序中元件参数设置不对，跟来料实物尺寸，亮度等参数不符造成识别通不过而被丢弃。

解决对策：修改元件参数，搜寻元件佳参数设定;

贴片机抛料原因：来料的问题，来料不规则，富士FUJI贴片机，为引脚氧化等不合格产品。

解决对策：IQC做好来料检测，跟元件供应商联系;

东莞市富克电子有限公司位于中国工业重镇东莞长安镇，成立于2004年，富士FUJI贴片机销售，主要从事SMT贴片设备配件生产销售，富士FUJI贴片机厂家，租赁SMT生产线，维修保养及校正SMT设备，工业设备电子配件维修等。

贴片机周保养内容

- 1、先做点检，检查配气管及接头是否泄露，各单元气缸工作是否正常。
- 2、检查传送带、滑轮、档片是否损坏，损坏的立即做维护或更换处理。
- 3、从ATC上取下所有NOZZLE放入超声波内清洗（超声波里加入酒精），大约5分钟后取出，用风枪吹干净，然后后棉棒沾上少量1#油涂抹在头部活动插上，注意505、506、507、508等较头NOZZLE清洁时务必胶头朝上，并且不能沾上酒精。
- 4、用白布将ACT滑块擦干净后，在活动滑块固定螺丝处加上少许1#机油。

- 5、用白布条将传送部气缸、皮带、滑块、宽度调整丝插，擦干净并在档块、滑轮上加少量1#机油，在宽度调整丝插上加少量层印工黄油。
- 6、用白布条将XY线性导轨擦干净并重新加上薄薄层印工黄油。
- 7、用镜头纸将LASER WINDOW擦干净。
- 8、在SET UP内重新测试次所有NOZZLE，并保存退出。
- 9、在手动菜单内查看LASER曲线量滞擦拭干净。
- 10、打开前盖慢速暖机2分钟后，富士FUJI贴片机现货，用白布条将多余黄油擦掉。

通俗点说，比如贴片机贴装元件器坐标值为(0, 0)，进行重复多次对此点贴装，每次之间的偏差值就是重复精度。准确地说，每个运动系统的X导航、I，导航和p均有各自的重复精度，它们综合的结果体现出贴片机的贴片精度，因此贴片机样本精度通常是以贴片机的重复精度来表征的。

东莞市富克电子有限公司位于中国工业重镇东莞长安镇，成立于2004年，主要从事SMT贴片设备配件生产销售，租赁SMT生产线，维修保养及校正SMT设备，工业设备电子配件维修等。

富士FUJI贴片机-富士FUJI贴片机现货-

富克电子由东莞市富克电子有限公司提供。东莞市富克电子有限公司(www.dgsmt.com)是广东东莞,电子、电工产品制造设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在富克电子领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创富克电子更加美好的未来。