

# 老化车公司 安徽老化车 合肥腾日

产品名称	老化车公司 安徽老化车 合肥腾日
公司名称	合肥腾日工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽合肥华南城汽摩配西2门
联系电话	17755108115 17755108115

## 产品详情

老化车采用高品质万用插座，老化车厂家，持久耐用，老化车生产厂家，各层之间加有玻纤绝缘板用来保证测试人员不会被触电，老化车公司，通过用水泥电阻作为负载，在带载工作过程中因发热其电阻值发生变化、易造成，老化车采用普通方管焊接烤漆或不锈钢焊接/铝剂型材组装制成，安徽老化车，台车上可根据要求安装电子式负载或电阻式，负载来测试产品，台车可根据要求制作成不同类型和外形尺寸，老化车自带保护装置，超负载工作时可自动卸载。

电子负载的分类介绍：

容性负载：和电源比较，负载电流超前负载电压一个相位差，此刻负载为容性负载（如补偿电容负载）。电路中类似电容的负载，能够使电流超前电压下降电路功率因数。一般把负载带电容参数的负载，即契合电压滞后电流特性的负载成为容性负载。充放电时，电压不能突变。其对应的功率因数为负值。对应的感性负载的功率因数为正值。在高频领域，是指负载虚部为负值的负载。

电源老化车的测试

- 1、按仪器后面板接线柱标示的要求，分别接好供电线路和灯具负载线路。
- 2、打开仪器电源，打开灯具负载控制开关，等待参数稳定后，读出灯具的输入与输出功率、功率因数、电压、电流，开关电源老化车，电流谐波，以及稳态后数据，导出数据保存。

3、完成测试后，关闭灯具负载控制开关、关闭仪器电源、保存好测试记录后拆下产品。

老化车公司-安徽老化车-合肥腾日(查看)由合肥腾日工业技术有限公司提供。“输送线,流水线”就选合肥腾日工业技术有限公司(www.ahtengri.cn)，公司位于：合肥市包河区骆岗社区官塘村马厂彭郢，多年来，合肥腾日坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。合肥腾日期待成为您的长期合作伙伴！