

连接器振动盘 东莞市优佳振动盘 连接器振动盘供应

产品名称	连接器振动盘 东莞市优佳振动盘 连接器振动盘供应
公司名称	东莞市茶山优佳振动盘设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市博罗县石湾镇红卫街103号
联系电话	13416865791

产品详情

振动盘调整步骤：

- 1.确认振动本体位于盘面确实锁固;
- 2.将控制器按钮调至中间位置或调到数字130~180;
- 3.将电源打开，查看振动盘输送速度是否达到要求;
- 4.若没有达到要求，不断开电源，将锁付弹片之固定螺丝松脱任意一支，查看振动速度变化;
- 5.若松脱弹片固定螺丝，连接器振动盘供应，振动速度变快，则表示弹片太厚，适度减少弹片数量或弹片厚度后再进行步骤4，再次调试；
- 6.若松脱弹片固定螺丝，振动速度变慢，则表示弹片太薄，连接器振动盘哪家好，适度增加弹片数量或厚度后，连接器振动盘定做，再进行步骤4，再次调试；
- 7.若步骤4的调整，振动盘速度变化不大时，则表示已完成弹片调整;
- 8.电磁铁要对齐，间隙在1-1.5毫米，间隙要平行。

安装震动盘支承装置或吊挂装置.安装时，要将基础找成水平，然后按照支承装置或吊挂装置的部件图或

盘机的安装图，顺序安装各种部件，连接器振动盘，弹簧装入前，应按端面标记的实际刚度进行选配。

连接器振动盘是一种自动组装或自动加工机械的辅助送料设备。它能把各种产品有序地排列出来，配合自动组装设备将产品各个部位组装起来成为完整的一个产品，或者配合自动加工机械完成对工件的加工。

东莞市茶山优佳振动盘设备厂是一家专业从事振动盘和各种非标自动化设备的研发、生产、销售及服务为一体的公司。生产各种工件自动上料振动盘。

连接器振动盘除了可以对产品进行自动排序外还可以对一些简单的产品进行筛选，比如筛选出规格不同的螺丝，不过要求比较高的靠振动盘是很难完成的，可以考虑定制一套机器。

振动盘卡料的解决方法:

- 1、给料操控开关，当感应到振动盘没料时，会自动让辅料桶下料给振动盘。
- 2、直线送料机，能够联接振动盘和机器轨迹的间隔，使下料更加畅道，不易卡料。
- 3、自动辅料桶，为节约仍辅料格外设计，可自动给振动盘辅料，其出料多或少可调整颤动开关的大小。

连接器振动盘-东莞市优佳振动盘-连接器振动盘供应由东莞市茶山优佳振动盘设备厂提供。东莞市茶山优佳振动盘设备厂（www.dgyoujiazdp.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东 东莞 的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领优佳振动盘和您携手步入辉煌，共创美好未来！