

# 夏邑县平口搅拌机 巩义宏新源 平口搅拌机怎么加油

产品名称	夏邑县平口搅拌机 巩义宏新源 平口搅拌机怎么加油
公司名称	巩义市宏新源机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市东开发区白河工业园
联系电话	13849039089

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市宏新源机械设备有限公司

## 搅拌机使用注意事项

### 搅拌机使用注意事项

- 1.在使用前应进行一次空运转试机，在试机前应先检查大型塑料立式搅拌机全部连接件的坚固程度，减速器内的润滑油油量和电器设备的完整性，然后闭合总开关，通入电源，进行空运转试机。
- 2.空运转试机试验。在未发现不正常的响声、轴承档发高热、减速器温度直升等不良现象的情况下，才可使大型塑料立式搅拌机投入生产。
- 3.在运转中如需铲刮机内桶壁物料，应用竹木器工具，切不可用手，以免造成伤手事故。
- 4.在使用中如发现机器震动异常或发出不正常怪声，应立即停掉大型塑料立式搅拌机进行检查。
- 5.使用负荷不要过大，一般以电动机的负荷来测定，用380V电动机在搅拌塑料时的重载电流，以不超过6安培为正常，如超过负荷应立即减少搅拌容量。
- 6.搅拌螺杆两端轴封应保持清洁，以免造成塑料发黑、变质，大搅拌桶体两端外档留有方孔，应通畅，

平口搅拌机重量，切勿使大型塑料立式搅拌机之堵塞，以免起反压力作用，使污物渗入轴心，使大桶内物料发黑、变质。

7. 管理人员必须熟悉大型塑料立式搅拌机的技术性能、内部构造、控制结构及使用原理。运转期间不得离开工作地点，平口搅拌机故障，防止发生故障而损坏机件，以保证安全生产为前提。

巩义市宏新源机械设备有限公司生产的搅拌机及配件，质量可靠，夏邑县平口搅拌机，操作简单，适用性广，远销全国各地.欢迎咨询宏新源

## 立式搅拌机使用范围及特点

立式搅拌机使用范围及特点：

立式搅拌机、又名强制式搅拌机，参照大型强制混凝土搅拌机的先进技术，根据我国中小型建筑工程分布面广、规模小的特点设计而成。具有搅拌均匀、速度快、质量优、正机重量轻、占地面积小、移动方便、出料干净之特点，是混凝土、砂浆、石英等和混砂，染料拌料理想的设备，深受国内各中小型水泥预制构件厂家和建筑行业的欢迎。

客户购买巩义市宏新源机械设备有限公司售出的产品，仅仅是与公司交往的开始，也是售后服务部工作的开始，在客户使用机器的整个阶段内，我们全体售后服务人员以周到、细致、热忱、及时的服务，让客户轻松自如、无后顾之忧的使用设备，能真正体验到公司的产品为客户带来的方便和创造的价值。欢迎新老用户咨询宏新源

## 平口立式混凝土工作原理

平口立式搅拌机包括有电动机、搅拌筒、传动轴、搅拌浆叶，平口搅拌机怎么加油，其中在传动轴上还松套有一反向搅拌浆叶，该反向搅拌浆叶的轴套通过链条与位于传动轴一侧的中间轴上端的链轮相连，与链轮同轴的被动齿轮则与固定在传动轴下端的主动齿轮相啮合。本实用新型的两个搅拌浆叶是反向转动的，使得在搅拌过程中，原料能在两个搅拌浆叶之间形成对流，从而解决了传统搅拌机对原料搅而不拌的问题。

巩义市宏新源机械设备有限公司依靠雄厚的技术力量，完善的检测手段，先进的设备工艺，多年来为用户所需提供了大量性能卓越的机械设备。拥有员技术力量雄厚、设备精良，检测手段先进齐全、管理严谨，产品质量始终名列前茅，并在不断提高，用户所需满意放心。

选购jw平口强制式搅拌机 混凝土搅拌机 强制式搅拌机 小型水泥搅拌机到宏新源来，是您理想的选择。

夏邑县平口搅拌机-巩义宏新源-平口搅拌机怎么加油由巩义市宏新源机械设备有限公司提供。巩义市宏

新源机械设备有限公司（[www.hxyjx.com](http://www.hxyjx.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.gyhxyzz.com](http://www.gyhxyzz.com)）还是从事颚式破碎机，颚式破碎机型号，移动颚式破碎机的厂家，欢迎来电咨询。