

泰安DG型多级泵 强盛水泵

产品名称	泰安DG型多级泵 强盛水泵
公司名称	河北强盛泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市安国水泵工业区
联系电话	15613209192

产品详情

多级泵输送介质：

- 1、稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆介质。
- 2、诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻化工介质。
- 3、泵主要材料为不锈钢，可应用于抽送轻度腐蚀性介质。

将轴从吸入段中抽出，拧下轴上的固定螺母，依次将轴承内圈、O型密封圈、轴套、挡套等卸下。

拧下吸入段和轴承体的联接螺母和轴承压盖上的螺栓后，卸下轴承部件（在这之前，应先将泵联轴器卸下）。

轴承是单列向心球轴承，采用钙基润滑脂润滑。

填料起密封作用，防止空气进入和大量液体漏出，填料密封由进水段和尾盖上的填料室，填料压盖，填料环及填料等组成，少量高压水流入填料室中起水封作用。

转速： 2950/1480r/min

液体：

D型卧式多级离心泵用于输送不含固体颗粒的清水或物理化学性质类似于清水的液体。

MD型煤矿用耐磨多级离心泵用于输送固体颗粒含量（体积浓度）不大于1.5%（粒径小于0.5mm），温度不高于80 的中性矿井水或其他类似的污水。

液体温度： 0~80

流量范围： 6.3~1200m³/h

扬程范围： 50~1140m

定子部分

主要由吸入段、中段、吐出段、填料函体等分别用拉紧螺栓和螺栓联接成一体，吐出口均垂直向上，吸入口为水平方向。

转子部分

主要由轴、叶轮、平衡盘及轴套等零件组成。

- （1） 泵在启动前，采用稀油润滑时，应检查轴承油位是否正常。
- （2） 泵在启动前，使泵和电机脱离，必须检查电动机的旋转方向是否正确。
- （3） 泵在启动前，应先用手转动泵的联轴器，看泵的转动部分旋转是否灵活。用滑动轴承还需盘车5~10分钟，或从上方油孔处淋油10~20毫升，使轴承润滑均匀。