

干式杂线分离设备 湖南杂线分离设备 郑州鹏锐机械

产品名称	干式杂线分离设备 湖南杂线分离设备 郑州鹏锐机械
公司名称	郑州鹏锐机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义芝田开发区旭安隆工业园
联系电话	15617579941

产品详情

杂线分离设备

干式铜米机是废旧电线电缆分离中常见的设备，随着干式铜米机设备在行业中的应用越来越广泛，用户朋友购买干式铜米机设备，在投入生产使用的过程中，要做到会使用干式铜米机的同时还要会保养，这样子才能有效提高设备的生产效率。那么，干式铜米机的保养要领你了解了吗？

- 1、应检查在运输途中机器各部位零件是否遗失，螺栓是否有松动现象，
- 2、转动主轴皮带轮，检查转动时有无碰撞现象，
- 3、电机接线后检查转动方向是否正确，
- 4、被粉碎物料中严禁掺入铁质物和杂物，
- 5、发现不正常的响声，应立即停机，
- 6、定期检查轴承内润滑现象，注入润滑油。杂线分离设备

杂线分离设备

铜米机是根据各种电线电缆而设计的，不仅操作简单，方便环保，更重要的是拥有很好的内部结构，整体结构紧凑慎密，外形十分美观大方，使用起来整体效果更是突显出该设备的良好性能，为用

户带来了实际效果。铜米机虽然作为专业的铜塑分选设备，但是在使用的时候也是要注意事项的，这样设备才能更好的工作，所以下面，我们就来看看铜米机在使用时要注意什么：

- 1、要专人来进行操作，在使用之前要进行精心的维护，操作人员要先检查一下设备，在确保没有问题之后才能够进行开机。
- 2、开机和停机顺序要记牢，按照要求严格执行。
- 3、要等设备运行稳定之后才能够投料，湖南杂线分离设备，在物料都排出之后才能够进行停机工作。
- 4、投料要符合设备的需求和负荷，然后要均匀的进行投料，这样能够保证设备不会出现故障，而且破碎均匀。
- 5、铜米机在使用过程中的冲击性非常的大，容易产生回城，杂线分离铜米机设备，因此要做好通风吸尘工作。
- 6、电流和电量一定要稳定，能够维持正常的运转。杂线分离设备

全自动铜米机是专业用于废旧电线电缆的回收，回收率高达99%以上，能把铜和塑料分离开来，是理想的回收废旧电线电缆的环保设备。今天为大家讲一讲全自动铜米机的保养使用手册。

- 1、全自动铜米机每次起动前，各润滑点注油，并检查各坚固螺栓有无松动。
- 2、要对全自动铜米机的电动机、地盘、轴承等零部件进行定期的彻底的清洗和除尘。
- 3、全自动铜米机使用过程中，应有固定人员负责看管，干式杂线分离设备，操作人员需要具备技术水平，全自动铜米机安装前对操作人员需要进行技术培训，使之了解全自动铜米机的原则性能，熟悉操作规程。
- 4、全自动铜米机使用一段时间后，应进行检修，小型杂线分离设备，同时对刀片等易损件进行修理更换，对连接螺栓螺母均应进行仔细检查，是否有松动现象；润滑油脂是否加足。杂线分离设备

干式杂线分离设备-湖南杂线分离设备- 郑州鹏锐机械由郑州鹏锐机械设备有限公司提供。郑州鹏锐机械设备有限公司（www.epengrui.com）位于巩义芝田开发区旭安隆工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鹏锐机械在机械加工中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。鹏锐机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鹏锐机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。