

常德罗茨鼓风机消音房厂家规格尺寸「多图」

产品名称	常德罗茨鼓风机消音房厂家规格尺寸「多图」
公司名称	济南诚泽机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国山东章丘市相公镇工业园
联系电话	13066035325 13066035325

产品详情

济南诚泽机械有限公司专业生产罗茨鼓风机，三叶罗茨鼓风机，高压双油箱水冷式风机，沼气增压泵，管道增压泵，真空泵的厂家，公司本着“质量优质，诚信为本”的指导方针，以过硬的产品质量，及时完善的售后服务已在国内外市场占领一席之地。公司不仅有使您满意的销售，而且有令您放心的售后服务，彻底追求产品质量和建立相应的售后服务体系是我们一贯的方针，我们将总结经验、不断进取，研制出更新、更好的产品来满足用户的需求，用我们全位的服务，为您企业的发展作最有力的后盾。

在三叶罗茨风机使用过程中，不能保证管道时时刻刻畅通，如果管道中因一些原因造成阻塞，阻力加大，则很可能造成罗茨风机的超压，超压过大就会产生气体的逆流，而此时的单向阀就能够很好的保证罗茨风机的安全性。

当气体逆流时单向阀关闭，阻止气体回流，而此时罗茨风机因为超压过载，会出现电压电流升高，此时泄压阀就会开始泻压，压力维持在相对平衡的界点。

罗茨风机在安装之后，在连接前方管道时需要加装零件，就是单向阀，单向阀是个很简单的零件，但是却是一个至关重要的零件，罗茨风机如果没有单向阀，在后期使用过程中，将有极大损坏的风险。

当出现超压的情况，罗茨风机会出现一系列症状，此时的工况会出现风量不足，并且无法工作的情况，针对这些情况，三叶罗茨风机厂家应当及时发现进行处理，避免更大事故的发生。

罗茨风机的单向阀需要与其他零件协同配合，才能起到很好的作用，尤其在气体逆流时，罗茨风机的单向阀处于半闭合的状态，此时罗茨风机的其他零件，如：泄压阀、放空阀等，长期存在这种逆流情况，这些零件能够起到很好的协同配合作用。

三叶罗茨风机厂家总结：单向阀安装于管道连接处，罗茨风机不得直接与管道连接，不安装单向阀的危害极大。安装单向阀时，应当对单向阀的开闭方向进行检查，不当装反，装反的情况下，罗茨风机可能瞬间被烧毁。

调整安全阀的步骤如下：

- (1) 首先，启动罗茨鼓风机，一边观察压力表，一边旋紧闸阀，使压力超过设定压力的10%左右。
- (2) 然后，松开螺母，按逆时针方向旋转调节杆，直至从安全阀排出空气为止。
- (3) 在旋紧闸阀过程中，若尚未达到风机设定压力，安全阀已排除空气，再次顺时针方向旋转调节杆，直至不在排除空气为止，然后逆时针方向旋转调节杆，到达恰好排除空气为止。
- (4) 拧紧锁定螺母和调节螺母。
- (5) 最后，松开闸阀。

三叶罗茨鼓风机专用油

N220号中负荷工业齿轮油为三叶罗茨风机专用...类型:50-65-80-100-125-150-175-200-250-300

鼓风机润滑油的主要作用：

1. 润滑鼓风机的轴承，降低摩擦因数，罗茨鼓风机消音房厂家，减少轴承的磨损，降低轴功率；
2. 降低轴承摩擦温度，使轴承温度保持平常的工作温度范围内；
3. 清洁摩擦表面，并将摩擦表面的摩力带走；
4. 防止设备部件生锈。

常德罗茨鼓风机消音房厂家规格尺寸「多图」由济南诚泽机械有限公司提供。济南诚泽机械有限公司（www.srlcgfj.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。诚泽机械——您可信赖的朋友，公司地址：中国山东章丘市相公镇工业园，联系人：李经理。