

小型迷你叉车 小型叉车 诺特机械

产品名称	小型迷你叉车 小型叉车 诺特机械
公司名称	山东诺特机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市兖州区255省道南(兖州区新兖镇政府西)
联系电话	18364799366 15865729667

产品详情

小型叉车操作时的注意事项

小型叉车操作时的注意事项

小型叉车装卸物品之中起到了非常大的作用，但是在小型叉车的操作过程中由于操作不规范就容易出现一些事故。接下来，就让小编为大家介绍一下，小型迷你叉车，在小型叉车操作的时候会有哪些风险。

首先，使用小型叉车运输货物时，如果货物超过叉车的承载量，在叉车行驶的过程中就会导致叉车行驶不稳定，如果再遇上道路路面不稳定的情况，就极易出现货物掉落的现象，严重的还会造成翻车事故。

此外，在运送货物的时候在一些特定的情况下要倒车行驶，这时候如果驾驶者的视线受到了遮挡，或者倒车镜没有调整好的话，很有可能出现碰伤事故。

小型叉车性能特点

小型叉车性能特点

可靠：小型叉车传动系统采用带同步器的机械变速箱：同步器能使啮合的齿轮同步转动，在换档时避免齿轮撞击，尤其在前后换向时，超小型叉车，可使换向平稳，爬坡性能更佳。

安全：小型叉车采用后置式双起升油缸结构，前方视野宽广，作业安全高效。后视点低，视野更宽阔

, 更适合叉车倒车频繁的工况;

灵活：小型叉车传动系统采用引进日本技术生产的液力变矩器，具有起动平衡、无级调速、微动和加速性能好等特点，小型叉车，叉车进退自如;

舒适：小型叉车操纵系统布局合理，空间宽敞，手动小型叉车，ZUI大程度减轻作业疲劳，液力传动操作更轻便;

高效：配新柴直喷式发动机，油耗低、起动容易，各项性能指标先进;

小型叉车供油系统的故障

1、小型叉车燃油系统中有气体 排除方法：用输油泵排除系统之内的空气，并检查系统有无漏气之外。

2、小型叉车燃油系统内有堵塞现象 排除方法：拆卸清洗

3、小型叉车输油泵不供油或断续供油 排除方法：检查修理

4、小型叉车喷油泵喷油不良 排除方法：检查喷油器喷雾状况

5、小型叉车供油提前角不对

排除方法：检查喷油泵柱塞、出油阀的磨损情况及出油阀弹簧是否断裂。

6、小型叉车进气风门未开或断油手柄处于断油位置

排除方法：打开进气风门或使断油手柄处于供油位置。

小型迷你叉车-小型叉车-诺特机械(查看)由山东诺特机械有限公司提供。山东诺特机械有限公司(www.sdnuote.com) 拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！