

南京清水离心泵生产厂 卧式清水离心泵生产厂 强盛泵业

产品名称	南京清水离心泵生产厂 卧式清水离心泵生产厂 强盛泵业
公司名称	河北强盛泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市安国水泵工业区
联系电话	15613209192

产品详情

清水离心泵生产厂漏水怎么办？该泵正在作业的时候出现漏水的情况，我们必须注意一点，不要立即停止该泵的工作，应使其保持在较低的稳定转速，同时向冷却系内边加水边放水，使发动机降温，短时间、慢速行驶，驶至附近隐蔽处再进行排除。另外在打开加水口盖加水时，要在其上方放一遮盖物，防止被冒出的水蒸气烫着哦。强盛泵业生产清水离心泵生产厂，型号齐全，质量保证，欢迎新老客户来电访问订购！！

清水离心泵生产厂使用注意事项：1.检查悬架油室的油位，是否在规定范围内。2.启动前用手转动泵的联轴器，看泵的转子部分是否转动灵活。3.试车启动，检查水泵的转向是否正确。4.往水泵内注水，使吸水管路和泵内的气体完全排出。5.关闭出口阀门及压力表旋塞。6.启动电机并打开压力表旋塞，看压力表指针是否指在正确的位置。??

单级清水离心泵生产厂特点：1、采用后开门结构，设计有加长联轴器，不需拆卸管路系统和电动机，只需拆下加长联轴器的中间联接件可以进行维修。2、叶轮是闭式叶轮，带有副叶片用以平衡轴向力，轴承采用滚动轴承，润滑方式采用稀油润滑。清水离心泵生产厂的轴封型式采用填料密封或单、双端面机械密封。3、清水离心泵生产厂的传动是通过加长联轴器与电动机直联。从驱动端看，泵为顺时针方向旋转。

。

