

# 农田灌溉清水离心泵型号 泉州清水离心泵型号 强盛泵业

产品名称	农田灌溉清水离心泵型号 泉州清水离心泵型号 强盛泵业
公司名称	河北强盛泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市安国水泵工业区
联系电话	15613209192

## 产品详情

清水离心泵型号的保养与维护：1、检查泵的底座、泵、电动机是否紧固。2、检查仪表、引线的状况，检查管路是否泄漏或松动。3、当泵安装位置的环境温度较低时，停车后应将泵内的液体放出，以免将泵或管路系统冻坏。4、当较长时间停止使用水泵时，应将水泵拆卸，作防锈处理，重新装好妥善保存，以备下次再用。5、在水泵运转的首月内，运转100小时后，更换悬架油室内的润后水泵每运转500小时左右，更换一次润滑油。

单级清水离心泵型号就是不管有多少叶轮,只要是进、出水都是在同一个管道接的。而多级清水离心泵型号就不一样了,每一个叶轮的进出水都不一样,后级的进水是前级的出水,每一个叶轮为一级,是逐渐增压的。多级清水离心泵型号的前段、中段、后段之间密封面均采用二硫化钼润滑脂密封,转子部分与固定部分之间靠密封环、导叶套、填料密封,当密封环和导叶套的磨损程度已影响泵的工作和性能时应予及时更换。

清水离心泵型号泄漏原因分析：安装静试时泄漏。机械密封安装调试好后，一般要进行静试，观察泄漏量。如泄漏量较小，多为动环或静环密封圈存在问题;泄漏量较大时，则表明动、静环摩擦副间存在问题。在初步观察泄漏量、判断泄漏部位的基础上，再手动盘车观察，若泄漏量无明显变化则静、动环密封圈有问题;如盘车时泄漏量有明显变化则可断定是动、静环摩擦副存在问题;如泄漏介质沿轴向喷射，则动环密封圈存在问题居多，泄漏介质向四周喷射或从水冷却孔中漏出，则多为静环密封圈失效。此外，泄漏通道也可同时存在，但一般有主次区别，只要观察细致，熟悉结构，一定能正确判断。