

双勤机械二次构造泵价 开封斜式二次构造泵厂家

产品名称	双勤机械二次构造泵价 开封斜式二次构造泵厂家
公司名称	邢台双勤机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县天口镇马家庄村
联系电话	18732961212

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台双勤机械厂

双勤机械为您介绍二次构造泵

邢台双勤机械厂为您介绍

- 1.检查电气设备是否完好，各种仪表是否正常，传动安全保护装置和料斗滤网及安全保护装置是否齐全可靠。各部位操作开关、按钮、手柄等均应在正确位置上。
- 2.检查各联接部位是否松动，传动链条的松紧度要保持在规定范围内。生产结束后，应先停止送料，将泵内混凝土及浆全部送出。
- 3.打开放出阀门，开启电机空转2-3分钟，检查各部件是否正常，旋转方向是否正确。
- 4.泵送过程中，随时注意压力表指示，超过规定压力应立即查明原因排除故障。
- 5.应注意检查球阀，阀座或挤压管的磨损，如发现漏浆应停机检查修复或更换后，方可继续作业，发现堵塞现象，应及时检查处理。
- 6.因故障停机时，应打开泄浆阀使压力下降，然后排除故障。混凝土泵压力未降到零时，不得拆卸空气室、压力安全阀和管道，更不得把手伸入阀体操作。

7.在机器运转中，禁止进行任何调整与保养工作，不得攀登或骑在 输送管道上。

8.如输送泵是按电动机或柴油机作动力时，应遵守“ 电动机安全操作规程 ” 或 “ 柴油机安全操作规程 ” 有关使用部份。

9.输送管道应有牢固的支撑，各接头应联结牢固，不得在管道上加 压或悬挂重物。

双勤机械为您介绍正确使用二次构造柱泵提高施工效率

邢台双勤机械厂为您介绍

在建筑二次浇筑施工中经常会用到二次构造柱泵，它以大排量、高压力的输送方式可以将灰浆轻松的输送到指定位置，保障这种高效率的浇筑施工，需要我们以正确的方法来使用混凝土输送泵，下面我们来看看在使用时需要注意的地方。

使用时要注意应在料斗上安装筛网，将较大的石块隔离出来，可以避免输送管道被堵塞，发现有较大的物料时，应及时将其清理出来。

在使用前要注意检查泵液压表及各部位的工作状态，一般堵塞容易出现在出料口，这时我们可以将泵机反转，将堵塞物回流，搅拌均匀后再继续泵送。如果没有解决堵塞的问题，就应停机后拆泵将堵塞物清理。泵送过程中要保持连续输送混凝土，防止管道内的浆料产生结块或沉淀，如果停止送料超过半个小时，应清洗干净后再泵送。

泵送混凝土时料斗内要保持一定量的混凝土，防止料斗内进入空气，造成混凝土逆流后产生堵塞。如果出现这种情况，可以将输送机反转，将混凝土退回到料斗内，再继续使用。水洗槽内的水应两个小时更换一次，并检查泵缸的行程，如果有变化应及时予调整。

邢台双勤机械厂为您介绍

1.加料前先用水将料筒湿润，或先加较稀的流动料。加料开始工作等柱模满清后，将机器倒转放完余料后再，放料时先将料口插板抽掉。停止时必须放完余料，用水清洗干净，新型斜式二次构造泵厂家，以防止下次不能正常工作。

2.二次构造柱专用泵是用于浇筑楼层结构柱用设备，该机完全可以代替人工浇筑，开封斜式二次构造泵厂家，可以自动行走，大小房间均可出入，此泵机体积小，施工方便，操作简单，小型斜式二次构造泵

厂家，可楼面直接浇注，大大了劳动强度。配置高，轻，方便，易，后期费用低，是一台非常实用的建筑机械。如果想了解更多关于二次构造柱泵的相关信息，欢迎大家咨询官网的在线客服。

双勤机械二次构造泵价-开封斜式二次构造泵厂家由邢台双勤机械厂提供。邢台双勤机械厂（shuangqinjx.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。双勤机械——您可信赖的朋友，公司地址：河北省邢台市任县天口镇马家庄村，联系人：周经理。