

东正调味品罐装机械 全自动核桃油调味品灌装机 调味品灌装机械

产品名称	东正调味品罐装机械 全自动核桃油调味品灌装机 调味品灌装机械
公司名称	青州市东正包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市(东十里社区)东坝工业路889号
联系电话	15866112929 15866112929

产品详情

{调味品灌装机}{调味品罐装机}{调味品灌装生产线}{酱油灌装机}{酱油灌装机生产线}{醋灌装设备}{酱油灌装机}{料酒灌装机}
{调味品灌装机}{调味品罐装机}{调味品灌装生产线}{酱油灌装机}{酱油灌装机生产线}{醋灌装设备}{酱油灌装机}{料酒灌装机}酱油醋灌装机 食用醋灌装机 调味品灌装机 味极鲜灌装机 灌装设备

全自动直线液体灌装机

本机适用于大豆油、花生油、茶油、酒水、矿泉水、果汁饮料、润滑油、机油、洗衣液、洗洁精等等液体类、油类的灌装，不受瓶型的限制。

一、特点

1、全自动电脑定量灌装机，采用直型设计微电脑控制，全自动橄榄油调味品灌装机械，灌装计量精、灌装调整简单、方便快捷、灵活多变适用于100-ML各种瓶型（包括异型瓶）的灌装。

{花生酱生产线}{鸡汁生产设备}{番茄酱柱塞灌装机}{香辣酱柱塞罐装机}

{花生酱生产线}{ 鸡汁生产设备}{番茄酱柱塞灌装机}{香辣酱柱塞罐装机}

- 1、本机安装时，机体底部有四个调整螺栓调整高度，核桃油调味品灌装机械，机体垂直度偏差不大于0.5%。
- 2、接通电源及气路
- 3、灌装头调整：

（1）上下调整：接通气源后，把瓶（桶）放到灌装口下，调整灌装头，曲靖调味品灌装机械，使灌装口与瓶（桶）口相距15mm左右。

（2）左右调整：将瓶（桶）并排放到灌装区内，注意中间排列的瓶子不应太紧或太松，全自动核桃油调味品灌装机械，松开灌装头的紧定螺母，左右调整灌装头，直到正对瓶（桶）即可。

（3）传感器与挡瓶气缸的调整：灌装头调整后，将瓶（桶）摆放好，将挡瓶气缸调整好。松开传感器的紧定螺栓，开启灌装机及输送线，放上瓶（桶），瓶（桶）缓缓进入灌装区，左右调整进端传感器使挡瓶气缸动作准确无误。同样方法调整出端传感器。

（4）各时间参数调试参见以上部分对各参数的定义适当调整。

玻璃瓶装酱油醋灌装线是由全自动理瓶机、灌装机、压盖机、全自动定位立式圆瓶贴标机组装而成生产线，可以完成理瓶、灌装、自动上下盖、压盖、贴标等工序，是小批量生产的不二选择。全自动酱油灌装线（醋）技术参数：生产能力：1500-2000瓶/小时（可根据客户需求定制）

{调味品设备}{调味品灌装生产线}{调味品罐装机}{小型调料灌装机}