

# 南博驶电动洗地机 工业洗地机厂家 驻马店洗地机厂家

产品名称	南博驶电动洗地机 工业洗地机厂家 驻马店洗地机厂家
公司名称	安徽南博机器人有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江经济开发区永昌路37号
联系电话	17000000000

## 产品详情

### 工厂洗地机的维护保养

工厂洗地机虽然要面对工厂这里类大型的比较难清洗的地面，但是它的工作环境单一，只要平时维护保养好洗地机，那么洗地机的寿命会很长，全自动洗地机厂家，我们需要在等到工厂洗地机的刷盘没有摩擦力的时候换刷盘就可以了，一台工厂洗地就起码可以用十年，这将为工厂节省大量的时间，可省下来请保洁工人手动打扫工厂的工资成本。

洗地机每日维护保养：（1）拆掉针座/刷盘，并用特定清洁剂擦拭干净。

（2）排干污水箱和清水箱内的水，并用清水冲洗干净。检查污水箱内有无碎片，如有请立即清除。

（3）提升水刮组建离开地面，工业洗地机厂家，用湿毛巾擦拭刮条。

（4）拆下浮球过滤网装置用清水冲洗。

（5）用特定的清洁剂将机器擦拭干净。

（6）将电池充电

（7）检查刮条边缘是否锋利，如有破损，请调转使用或更换。

### 洗地机洗不干净的原因有以下几点

电动洗地机洗不干净的原因有以下几点：

1、泡沫太多！检查是否使用低泡沫的清洁剂，如果需要，在污水箱中加入一些低泡沫剂，如果地面上的

污垢很多，会产生很多的泡沫，这时应稀释清洁液。

## 2、洗地机刷盘上水量常常不足？

检查洗地机水阀已打开

检查清洗地机水箱中的水量

检查水过滤网是否清洁

检查输送水到洗地机刷盘的管子是否被阻塞。

## 3、洗地机吸水扒吸水效果不好？

检查洗地机吸水扒胶条是否清洁，是否有固体残渣留在里面

取下洗地机吸水扒并请洗它们;3、检查洗地机吸水电机开关是否已打开

检查洗地机吸水管是否已正确地插入到污水箱的进口处

检查水扒轮的调整

更换破损的洗地机胶条，调整洗地机吸水扒的角度，对于正确的使用，洗地机吸水扒应

**【洗地机适用场地】**：洗地机首要用于室内地面为主，如：大理石和花岗岩瓷砖地面、水磨石地面、塑胶地板、木质地板、玻璃化砖、油腻地面，尘埃地面，驻马店洗地机厂家，油漆地面，光滑水泥地面、环氧树脂等地面的清洗保养。

**【扫地机适用场地】**：首要用于室外大范围区域场地为主，如：马路街道、校园、公园广场、物流仓库、物业小区等户外路途及各类公共场所。

**【洗地机】**：产品最主要的特点是可以同时进行清水喷洒、地面刷洗、污水回收、地面吸干等工作；极大的提高了工作效率，洗地机厂家直销，相对清洁更加彻底。洗地机的盘刷、刷盘的旋动力来自电机通过齿轮或皮带传动方式来带动刷盘运转，清洗工作原理是根据物理摩擦(刷盘通过旋转与地面摩擦)起到清洗作用，如：配上带有清洁剂的水一起使用清洗效果会更佳。

南博驶电动洗地机(图)-工业洗地机厂家-驻马店洗地机厂家由安徽南博机器人有限公司提供。安徽南博机器人有限公司(www.ahxidiji.com)是一家从事“洗地机,扫地机,环卫车”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“南博,铭创”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安徽南博在除尘设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！