

大昌机械 水泥稳定土拌合站 大同稳定土拌合站

产品名称	大昌机械 水泥稳定土拌合站 大同稳定土拌合站
公司名称	安丘市大昌机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市兴安街道石泉社区小官庄东临
联系电话	13963606056

产品详情

稳定土拌和机的火花塞为什么会出现故障？

火花塞的正常工作外貌：

如果发动机正常运转，燃油质量和空燃比符合要求，火花塞使用一段较长时间后，绝缘体裙部为灰白色、灰黄至灰褐色。有的呈铁锈色或红色，是无铅油的添加剂造成的。两电极呈现褐灰色至微黑色，有轻微损耗。这是正常的工作外貌，水泥稳定土拌合站，说明火花塞热值与发动机匹配良好，整个系统工况正常。

过热：如果火花塞热值偏低（绝缘体裙部相对较长），工作时吸收热量多，温度过高，绝缘体裙部被灼烧至“白炽”状态。严重时会出现早期电火，产生很高的温度将电极熔化。空燃比太大（混合气太稀）也可能产生此种现象。

如果过热太严重，点火提前角太大或使用低辛烷值燃料，则可能产生“爆燃”，导致中心电极熔化，绝缘体裙部损坏或端面被“烧酥”，其后果是点火中断，移动稳定土拌合站，汽缸损坏。若发现火花塞过热，必须更换热值较高（绝缘体裙部相对较短）的火花塞，例如将K6TC换成K7TC。

稳定土拌和站设备包括的总成比较多，是一种自动连续作业的大型设备，稳定土拌合站哪家好，用于拌和各种类型的稳定土混合料，要求级配和配合比准确，拌和均匀。

在工程施工中，稳定土厂拌设备的效率直接关系到整个工程施工的进度和效益。稳定土厂拌设备在使

用中，在保证拌和料质量的同时提效率、提高产量的技巧。

1.要选好稳定土厂拌设备在场区内的恰当位置，设备的位置安排直接影响到整个拌和站的效率和文明施工的形象。因此，设备的选址就显得尤为重要，直接影响到

稳定土厂拌设备及附属设备的运行效率。

2、在使用前，要保证白灰的最适宜的施工含水量，要把握合适的开埧时间。开埧后，大同稳定土拌合站，如果过湿，可以用挖掘机倒翻数遍，直到达到合适的含水量，既保证了施工效

率，又保证了灰剂量。

当使用稳定土进行浇筑完成之后要采取积极有效的养护方式来对稳定土基层进行基本的维护与保养，因为这是获得优质稳定土基层最基本的条件，也是不断增强稳定土层强度和控制后期使用过程中出现裂缝的有效方式。在浇筑到标识的厚度时，在进行抹面之后要对稳定土表面覆盖的塑料膜或者草席子这样能够有效的减少稳定土基层中水分的散失，利于后期维护与保养。大昌机械(图)-水泥稳定土拌合站-大同稳定土拌合站由安丘市大昌机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安丘市大昌机械有限公司(www.sgchenyu.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为混凝土搅拌及其输送机械较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司(www.aqdcjx.com)还是从事水稳拌合站厂家，水稳拌合站型号，水稳拌合站价格的厂家，欢迎来电咨询。