

# 河北钢制柱形暖气片 车间钢制三柱暖气片安装方式

产品名称	河北钢制柱形暖气片 车间钢制三柱暖气片安装方式
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司
价格	22.50/柱
规格参数	品牌:中春暖通 型号:齐全可定制 产地:河北衡水
公司地址	衡水市冀州区高新工业园区（永兴路与团结大街交叉口）
联系电话	13102755322

## 产品详情

钢制暖气片使用久了，钢制暖气片不热、漏水等问题就会发生，为了使自家钢制暖气片使用的更久，散热更稳定，我们平时就要对钢制暖气片进行维护和保养。接下来金明春散热器专家告诉大家钢制暖气片日常维护的方法。

### 一、供暖前

#### 1、阀门的使用

试水期间，要确保进水阀和回水阀为打开状态，老式阀门手柄与管道成一字型为打开状态，圆形阀门只要按照箭头标示方向旋转即可；

#### 2、温控阀的使用

手动温控阀需要手动逆时针旋转打开，  
顺时针旋转为关闭阀门，钢制暖气片  
，自动温控阀需要调整好室内温度，查看液晶屏上阀门状态是否为开启；

#### 3、放气阀的使用

首先，需要准备平口螺丝刀一把、塑料盆一个、毛巾一条；

其次，找到放气阀，阀门上有一小孔就是气嘴，把盛水容器放钢制暖气片下面，靠墙一面档上毛巾，防止水喷到墙上；

然后，轻轻拧松放气阀门(一般用螺丝刀逆时针旋转放气阀门上的螺丝约1/4圈，即可)，听到有气体排出的声音之后立即停止扭动放气阀，让气体排尽直至水流出，再关闭放气阀;

4、试水期间家用一定要有人，以免造成不必要的损失。