

小型二次构造泵厂家 二次构造泵厂家 双勤机械二次构造泵

产品名称	小型二次构造泵厂家 二次构造泵厂家 双勤机械二次构造泵
公司名称	邢台双勤机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县天口镇马家庄村
联系电话	18732961212

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台双勤机械厂

双勤机械为您介绍二次构造泵市场需求

邢台双勤机械厂为您介绍

随着经济的快速发展，城镇建设越来越多，特别是现代化的居民小区，工程建设都会选择混凝土细石输送设备，但是如何选一台性能好、质量高、价格还便宜的机器不是一件简单的事，特别是框架楼的二次结构浇筑这块，有许多人都被它的难以浇筑、人工效率低不、工作量大、费用高、而感到头疼。那么有没有一种专门浇筑二次结构的机器呢？答案是：有。二次构造柱浇筑专用泵。一时间二次构造柱浇筑专用泵成了室内施工的首选。这也促进了建筑机械生产企业的发展。现在生产企业也越来越正规，服务更全面，能为用户们提供更多更好的服务。

小型建筑机械设备细石泵混凝土泵砂浆混凝土-构造柱浇注专用设备。该泵机质量轻，装有行走轮，方便移动，设计独特，可直接放于楼面现场浇注，新型二次构造泵厂家，并且不受泵送高度的限制。有效的解决构造柱浇注过程中出现的顶部接近底梁段难以高质量浇注的问题，保证构造柱的平整度和观感质量。适用于超高层的细石混凝土输送，建筑楼层群体构造柱浇筑，泵送效率高，泵送系统是人工施工的10倍，这样有效的提高了生产效率，节省了劳动成本。

双勤机械为您介绍二次构造泵

邢台双勤机械厂为您介绍

- 1.检查电气设备是否完好，各种仪表是否正常，传动安全保护装置和料斗滤网及安全保护装置是否齐全可靠。各部位操作开关、按钮、手柄等均应在正确位置上。
- 2.检查各联接部位是否松动，小型二次构造泵厂家，传动链条的松紧度要保持在规定范围内。生产结束后，二次构造泵厂家，应先停止送料，将泵内混凝土及浆全部送出。
- 3.打开放出阀门，开启电机空转2-3分钟，检查各部件是否正常，旋转方向是否正确。
- 4.泵送过程中，随时注意压力表指示，超过规定压力应立即查明原因排除故障。
- 5.应注意检查球阀，阀座或挤压管的磨损，如发现漏浆应停机检查修复或更换后，方可继续作业，发现堵塞现象，应及时检查处理。
- 6.因故障停机时，应打开泄浆阀使压力下降，然后排除故障。混凝土泵压力未降到零时，小型二次构造泵厂家，不得拆卸空气室、压力安全阀和管道，更不得把手伸入阀体操作。
- 7.在机器运转中，禁止进行任何调整与保养工作，不得攀登或骑在输送管道上。
- 8.如输送泵是按电动机或柴油机作动力时，应遵守“电动机安全操作规程”或“柴油机安全操作规程”有关使用部份。
- 9.输送管道应有牢固的支撑，各接头应联结牢固，不得在管道上加压或悬挂重物。

邢台双勤机械厂为您介绍

- 1、准备好清洗管、清洁用品等有关装置。作业前，必须先用按规定配制的水泥砂浆润滑管道。无关人员必须离开管道。
- 2、支腿应全部伸出并支牢，未固定前不得起布料杆。布料杆升高支架后，方可回转。布料杆伸出时应按顺序进行。严禁使用布料杆起吊或拖拉物件。
- 3、各部位操纵开关、调整手柄、手轮、控制杆、旋塞等均应复位。液压系统卸荷。
- 4、应随时监视各种仪表和指示灯，发现不正常时，及时调整或处理。如出现输送管堵塞时，应进行逆向运转使混凝土输送泵返回料斗，必要时应拆管排除堵塞。

5、泵送设备的停车制动和锁紧制动应同时使用，轮胎应楔紧，水源供应应正常和水箱应储满清水，料斗内应无杂物，各润滑点应润滑正常。

小型二次构造泵厂家-二次构造泵厂家-双勤机械二次构造泵由邢台双勤机械厂提供。行路致远，砥砺前行。邢台双勤机械厂（shuangqinjx.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!