

应变计厂家 北京SOIL仪器 应变计

产品名称	应变计厂家 北京SOIL仪器 应变计
公司名称	北京SOIL仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区科学城航丰路9号302室（园区）
联系电话	13811337901

产品详情

表面应变计

表面（应变）计适用于长期布设在水工结构物或其它结构物的表面，测量结构物表面的应变量，并可同步测量布设点的温度。振弦式表面（应变）计弹性模量小，埋入式应变计多少钱，与被测结构物的随动性好，测量中不会干扰原应力场，并可回收重复使用。

北京SOIL仪器拥有先进的技术，我们都以质量为本，信誉高，我们竭诚欢迎广大的顾客来公司洽谈业务。如果您对

应变计感兴趣，欢迎点击左右两侧的在线客服，或拨打咨询电话。

埋入式混凝土应变计

根据张力弦原理制造，使用频率作为输出信号，抗干扰能力强，远距离输送产生的误差较小；并且内置温度传感器，对外界温度影响产生的变化进行温度修正；每个传感器内部有计算芯片，自动对测量数据进行换算而直接输出物理量，减少人工换算的失误和误差；全部元器件进行严格测试和老化筛选，尤其是高低温应力消除试验，增强弦的稳定性和可靠性；另有三防处理，保证在长期恶劣环境中高成活率的问题。

想了解更多关于应变计的相关资讯，请持续关注本公司。

表面应变计

夹具固定后，轻轻拆下安装试棒，应变计厂家，将表面应变计从夹具的一端放入，直到表面应变计各端面与夹具外边沿平齐为止。表面应变计安装时应根据设计要求调整测量范围（调整初始值），应变计，方法是：在各应变计的前端座上有一个螺纹孔，可用专用拉杆进行拉、压调整。调整时先将有电缆一端的夹紧螺钉拧紧，连接读数仪监测仪器，埋入式应变计价格，利用调整拉杆进行拉或压调整，调整合适后将夹具另一端的拧紧螺钉拧紧，并卸下调整拉杆。

想要了解更多北京SOIL仪器的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

应变计厂家-北京SOIL仪器-应变计由北京SOIL仪器有限公司提供。北京SOIL仪器有限公司（www.bsil.com.cn）实力雄厚，信誉可靠，在北京丰台区的电子、电工产品制造设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领北京SOIL仪器和您携手步入辉煌，共创美好未来！