

翼闸批发 杭州翼闸 就选博志科技

产品名称	翼闸批发 杭州翼闸 就选博志科技
公司名称	杭州博志科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市莫干山路1418-26号1幢南4楼（上城科技工业基地）
联系电话	18958147087

产品详情

杭州博志科技有限公司是专业从事智能楼宇、数字化监控系统、计算机系统集成、一卡通系统、智能家居系统的高科技企业。

公共场合或者小区的出入口控制系统是公共场所用于限制人流出入且有助于安全检查而使用的安防产品之一，常用控制设备-智能翼闸不仅造型独特，其功能也是与众不同。

1.翼闸刷1卡不开门?

解决方法：

- 1)确认控制器是否设置双向刷1卡，长按右键3秒进入控制板菜单1，选择“通行模式”，按“右键”进入选择“门闸模式”，选择“双向刷1卡”；
- 2)拔掉黑色盒子控制器红外端口IR3 IR2 IR1，短接SW1 GND 左开闸端口或短接SW2 GND右开闸端口；
- 3)若短接开门，但刷1卡不开门说明控制器未接收到门禁信号或线路松动；
- 4)刷1卡时继电器无跳动声音说明该卡没有权限或者门禁继电器延1时未设置0秒或1秒。

2.翼闸刷1卡后指示灯与刷1卡进入方向相反，进入通道感应第1对红外立即关闭?

解决办法：闸机进出向开闸信号SW1 Gnd和SW2 Gnd端子调换

3.翼闸刷1卡后，闸门打开但不关?

原因分析：1)如果拔掉IR1 IR2 IR3后关门，这种情况通常是中间的防夹红外没有对准;2)中间红外故障。

解决办法：

1)如扳正红外，或移动机箱使红外对准;

2)红外扳正或者拆下两个红外靠近对齐无遮挡红外接收端尾部红灯依然亮，说明是红外坏了需要更换。

杭州博志科技有限公司是专业从事智能楼宇、数字化监控系统、计算机系统集成、一卡通系统、智能家居系统的高科技企业。

翼闸厂家如何检测翼闸与摆闸的故障呢?关于这两款智能通道闸的需求量都是比较大的，应用场所广泛，使用频率高，翼闸机，因此在使用的过程中难免会出现一些小故障。

1、摆闸、翼闸刷1卡通行无反应的故障。当出现无反应或断电自动开闸现象，翼闸批发，翼闸厂家建议应重新检测开信号线是否出现问题，检查显示面板开信号指示灯是否接受开信号。

2、刷1卡通行闸门不关的故障。翼闸厂家认为此情况主要是中间的防夹红外对接问题，而通道闸的机箱在固定的时候应检查红外是否对接准确从而确保开关闸操作正常。

3、双通道闸同时进行刷1卡通行行为，一台开另一台不开的故障。重新检查同步线是否连好，确保连接正确，检查不开闸机主板是否收到开的信号;没有接收到，重新检查一下接线是否出现脱落，主板上的插头是否有插好。

4、翼闸、摆闸等通道闸方向指示的工作状态分别是，绿箭头指向左，指向右，或红色叉。如方向指示没有反应，或指示的方向不正确。可以换到另外一台测试，用好的对换试一下。重新检查一下接线。

翼闸闸常见故障处理

1刷完卡后，摆门不开门，没有任何反应，或断电后不自动打开，重新检查一下，开信号线是否有掉落，查看主板上面的开信号指示灯是否有收到开的信号。

2方向指示的工作状态分别是，绿箭头指向左，智能翼闸，指向右，或红色叉。如方向指示没有反应，或指示的方向不正确。可以换到另外一台测试，用好的对换试一下。重新检查一下接线

3通道闸在断电后有自动打开功能，如果断电后不打开，导致原因是，里面的后备

电池(蓄电池)电压不够，可用万用表量电压有没有10V以上。

4通道闸刷1卡后，有一台开，杭州翼闸，有一台不开。重新检查一下同步线是否连好。保证连好以后，看不开的那一台的主板是否有收到开的信号，如没有，重新检查一下接线是否有掉落，主板上的插头是否有插好。

5刷1卡后，闸门打开，但闸门不关。这种情况通常是中间的防夹红外没有对好。在固定机箱之前，必须确定红外对好，才能正常开门关门。如果没有对好红外，上电后，会报警提示。刷1卡后请按方向指示箭头行使。

翼闸批发-杭州翼闸-就选博志科技(查看)由杭州博志科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。杭州博志

科技有限公司 (www.hzbz.com) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!