

福州柔性霓虹灯定制 福州柔性霓虹灯 工程柔性霓虹灯

产品名称	福州柔性霓虹灯定制 福州柔性霓虹灯 工程柔性霓虹灯
公司名称	福建金柯广告标识工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市仓山区
联系电话	13675005937

产品详情

为什么霓虹灯不工作:1.高压电线因过载而熔化，使中空玻璃管熔化，与金属板短路。而高压短路过长时间无法修复，也可能进一步拖累变压器。2.单电源漏电，福州柔性霓虹灯定制，可能使单变压器负载的霓虹灯或整个指示灯不亮。有很多变压器没有完全固定的迹象，由于过度晃动，过度摩擦造成的供电皮肤破损而造成漏电。3.电压极不稳定，可能导致变压器在短时间内全部损坏。4.一次供电用的电线不符合规定。它太薄了。

LED模块的正常工作温度通常在-18 到58 之间。如果范围大，福州柔性霓虹灯，需要特殊处理，福州柔性霓虹灯价格，如增加空调或排气扇。LED模块电压，它是LED模块中一个非常重要的参数，目前低压模块12V比较常见。当连接电源和控制系统时，务必在通电前检查正确的电压值，福州柔性霓虹灯安装，否则会损坏LED模块。LED模块尺寸，通常称为高度宽度的大小。单连接长度:此参数通常用于大型项目。它表示在一系列LED模块中连接的LED模块的数量。这与LED模块连接器的大小有关。也要根据实际情况订做。

户外亮化发光字的制作方法：安装灯的时候，要根据所给的接线图纸地走线去安装，其灯不能少装也不能多装。灯与灯之间输入与输出信号线地连接要注意不能装反，控制器地信号输出线是三心母线跟铁皮字的一个灯的信号输入端连接，同在一个控制器下面的灯的信号线是从头串到尾。如果同一个招牌用多个控制器的时候控制器与控制器之间不需任何线连接，外露发光字控制器采用的是电源同步工作电压只要工作在同一条220V的总线上同时开电就可以达到同步。

福州柔性霓虹灯定制-福州柔性霓虹灯-工程柔性霓虹灯由福建金柯广告标识工程有限公司提供。福建金柯广告标识工程有限公司（www.fzjinke.cn）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话

, 愿我们今后的合作愉快!