

本溪轻型皮带输送机价格 中鑫机械

产品名称	本溪轻型皮带输送机价格 中鑫机械
公司名称	新乡市中鑫机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市开发区工业园2园
联系电话	18339528080

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：新乡市中鑫机械设备有限公司

带式输送机主要由两个端点滚筒及紧套其上的闭合输送带组成。带动输送带转动的滚筒称为驱动滚筒（传动滚筒）；另一个仅在于改变输送带运动方向的滚筒称为改向滚筒。驱动滚筒由电动机通过减速器驱动，输送带依靠驱动滚筒与输送带之间的摩擦力拖动。驱动滚筒一般都装在卸料端，以增大牵引力，有利于拖动。物料由喂料端喂入，落在转动的输送带上，依靠输送带摩擦带动运送到卸料端卸出。

带式输送机的安装

安装前：

转运塔和料仓结束后再进行皮带机安装。

注意事项：

所有皮带机的安装和调整按照地质参数和图纸进行。

安装工作：

划线

检查土建施工，查看地脚螺栓和预埋钢板情况

检查皮带机各个部件的位置

根据地脚螺栓安装桁架

检查：

在胶带安装前检查皮带机是否和图纸和地质图形参数一致。

电气部分：

安装电缆管道

安装限位开关、保护装置、电控柜等

安装点灯

铺设电缆

连接电线

喷漆：

清洗油漆损坏的部分并按照技术规范要求进行补喷油漆。

润滑油：

按润滑油操作手册规定的程序将添油脂或润滑油加到如下设备：减速机、联轴器、起重机、轴承座、电机轴承等。

皮带输送机安装后，需要进行空转试机。在空转试机中，斜坡皮带输送机厂家，要注意输送带运行中有无跑偏现象、驱动部分的运转温度、托辊运转中的活动情况、清扫装置和导料板与输送带表面的接触严密程度等，同时要进行调整，各部件都正常后才可以进行带负载运转试机。如果采用螺旋式拉紧装置，在带负载运转试机时，还要对其松紧度再进行一次调整。

本溪轻型皮带输送机价格-中鑫机械由新乡市中鑫机械设备有限公司提供。新乡市中鑫机械设备有限公司（www.xxzhongxin.cn）是河南新乡，输送设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在中鑫机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创中鑫机械更加美好的未来。