本溪轻型皮带输送机价格 中鑫机械

产品名称	本溪轻型皮带输送机价格 中鑫机械
公司名称	新乡市中鑫机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市开发区工业园2园
联系电话	18339528080

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:新乡市中鑫机械设备有限公司

带式输送机主要由两个端点滚筒及紧套其上的闭合输送带组成。带动输送带转动的滚筒称为驱动滚筒(传动滚筒);另一个仅在于改变输送带运动方向的滚筒称为改向滚筒。驱动滚筒由电动机通过减速器驱动,输送带依靠驱动滚筒与输送带之间的摩擦力拖动。驱动滚筒一般都装在卸料端,以增大牵引力,有利于拖动。物料由喂料端喂入,落在转动的输送带上,依靠输送带摩擦带动运送到卸料端卸出。

带式输送机的安装

安装前:

转运塔和料仓结束后再进行皮带机安装。

注意事项:

所有皮带机的安装和调整按照地质参数和图纸进行。

安装工作:

划线

根据地脚螺栓安装桁架 检查: 在胶带安装前检查皮带机是否和图纸和地质图形参数一致。 电气部分: 安装电缆管道 安装限位开关、保护装置、电控柜等 安装点灯 铺设电缆 连接电线 喷漆: 清洗油漆损坏的部分并按照技术规范要求进行补喷油漆。 润滑油: 按润滑油操作手册规定的程序将添油脂或润滑油加到如下设备:减速机、联轴器、起重机、轴承座、电 机轴承等。 皮带输送机安装后,需要进行空转试机。在空转试机中,斜坡皮带输送机厂家,要注意输送带运行中有 无跑偏现象、驱动部分的运转温度、托辊运转中的活动情况、清扫装置和导料板与输送带表面的接触严 密程度等,同时要进行必要的调整,各部件都正常后才可以进行带负载运转试机。如果采用螺旋式拉紧

检查土建施工,查看地脚螺栓和预埋钢板情况

检查皮带机各个部件的位置

本溪轻型皮带输送机价格-中鑫机械由新乡市中鑫机械设备有限公司提供。新乡市中鑫机械设备有限公司(www.xxzhongxin.cn)是河南新乡,输送设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在中鑫机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创中鑫机械更加美好的未来。

装置,在带负荷运转试机时,还要对其松紧度再进行一次调整。