

皮带输送机托辊现货直销 唯和达 临汾皮带输送机托辊

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 皮带输送机托辊现货直销 唯和达 临汾皮带输送机托辊 |
| 公司名称 | 山西唯和达机械制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山西省太原市清徐县柳杜乡柳杜村柳兴大街41号 |
| 联系电话 | 18713157888 18713157888 |

产品详情

对于托辊如何进行使用操作?下面由山西托辊的专业人员介绍一下：

- 1.托辊使用前应仔细检查外观有无严重磕碰受损现象，皮带输送机托辊现货直销，旋转托辊应转动灵活，无卡阻。
- 2.托辊的安装距离应视物流的种类和输送机特点运量大小经科学计算而定，避免过疏或过密安装。
- 3.托辊安装应适应避免相互间磨碰。

如果想要了解更多或者需要托辊的话，可以联系我们托辊厂家，我们会为你服务的!

山西托辊的检测参数包括哪些

旋转阻力

托辊在250N的压力作用下，在外圆线速度为2.0m/s时，旋转阻力大小

轴向载荷

对托辊轴施加规定的轴向载荷，托辊轴(包括轴承座、密封装置)与托辊管体不得脱开。

浸水密封

托辊在清水中以1450r/min的转速运转24h后：采用非接触式密封装置的托辊，其进水量不得超过150g。

轴向位移

托辊辊子装配后，在500N轴向压力作用下，辊子轴向位移量不得大于1.2mm

如果想要了解更多或者需要托辊的话，可以联系我们托辊厂家，我们会为你安排的!

托辊厂家分享托辊的保养小知识

一般来说托辊是支撑输送带和物料重量的组件。托辊通过输送带与托辊之间的摩擦力带动托辊管体、轴承座及轴承外圈、密封圈做旋转运动，临汾皮带输送机托辊，与输送带并同其一起实现物流的传输。下面托辊厂家就为大家介绍一下保养托辊的一些注意事项。

首先，托辊的安装距离应视物流的种类和输送机特点运量大小经科学计算而定，皮带输送机托辊规格，避免过疏或过密安装。托辊安装应适应避免相互间磨损。更换轴承时，必须使轴承保持架开口向外，轴承装入托辊后，应保持适当的游隙，不得压死。使用输送带托辊，应严防重物击砸托辊管体。

皮带输送机托辊现货直销-唯和达-临汾皮带输送机托辊由山西唯和达机械制造有限公司提供。山西唯和达机械制造有限公司（www.sxwhdix.com）为客户提供“皮带输送机,刮板机,掘进机,采煤机整机及配件”等业务，公司拥有“皮带输送机,刮板机,掘进机,采煤机整机及配件”等品牌。专注于工业制品等行业，在山西太原有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。