

颚式破碎机怎样减少振动 丰都县颚式破碎机 巩义宏新源

产品名称	颚式破碎机怎样减少振动 丰都县颚式破碎机 巩义宏新源
公司名称	巩义市宏新源机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市东开发区白河工业园
联系电话	13849039089

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市宏新源机械设备有限公司

颚式破碎机运行中的注意事项

PE颚式破碎机必须空载启动，启动后如果破碎机发出不正常的敲击声：应停止运转，查明和消除弊病后，重新启动机器。启动后经过一定时间，运转正常方可开动给矿设备。给入破碎机的矿石应逐渐增加，直到满载运转，尽量避免过载。

PE颚式破碎机运行中必须注意均匀给矿，矿石不许挤满破碎腔。同时给矿时严防电铲的铲齿和钻头等非破碎物进入破碎机。一旦发现这些非破碎物体进入破碎腔，而又通过该机器的排矿口时，应立即通知皮带运输岗位及时取出，颚式破碎机出料怎样调，以免进入下一段破碎机，造成严重的设备事故。

运行过程中，还要经常注意大矿块卡住破碎机的给矿口，如果已经卡住时，定要使用铁钩去翻动矿石，使其排除。如果矿石堵塞破碎腔，应停止给矿，待腔内矿石破碎完了再开给矿机；如果大块矿石需要从破碎腔中取出时必须停机后用专门工具处理，严禁用手去从破碎腔里取出矿石，以免发生事故。

在PE颚式破碎机运行过程中，应经常注意各润滑点的润滑是否正常。注意轴承的温度，特别是偏心轴承的温度不允许超过600C。经常检查排矿口磨损情况，根据磨损情况要及时调整排矿口大小。

宏新源鄂式破碎机质优价廉，使用寿命长，操作简单，维修方便，大量现货供应，随时发货，欢迎广大客商到厂实地考察选购。欢迎致电巩义市宏新源机械设备。

厂家专业 批发 零售 量大从优 诚招各县市代理商

品质保证，欢迎各大经销商代理销售。

出口标准，欢迎各外贸公司洽谈合作

颚式破碎机生产中应该注意些什么

颚式破碎机生产中应该注意些什么

颚式破碎机正常运转后，方可开始投料工作，丰都县颚式破碎机，投料应该均匀连续，应避免侧面投料，防止负荷突变或单边负荷突增。要经常注意大块物料卡住进料口的现象。如卡住时则应及时排除，但严禁用手伸入破碎腔中取出或清理岩(矿)石。

当颚式破碎机中的电气设备自动跳闸后，应查明并消除跳闸后，方可继续启动。经常观察轴承温度是否正常，一般温升应在35 范围内。检查各紧固件有否松动，弹簧松紧是否合适，各润滑点油量是否合适，运转时的振动及声音是否正常。因磨损而使排料口增大时，应及时调整排料口尺寸，以保证产品规格。

巩义市宏新源破碎机是加工各种矿石，制砂，石料厂必备产品，厂家直发，质优价廉，型号齐全，欢迎到巩义市宏新源机械设备有限公司实地考察。

发展现状

国内颚式破碎机制造厂家技术水平相差很悬殊，有少数厂家的产品基本接近世界先进水平，而大多数厂家的产品与世界先进水平相比差距较大。颚式破碎机机架占整机质量的比例很大（铸造机架占50%，焊接机架占30%）。国外颚式破碎机都是焊接机架，柴油机带动颚式破碎机，甚至动颚也采用焊接结构。颚式破碎机采用焊接机架是发展方向。国内颚式破碎机机架结构设计不合理实例有许多，其原因就是没按破碎机实际受力情况去布置加强筋

保证颚式破碎机性能的根本因素是动颚有优质的运动特性，这个特性又是借助机构优化设计所得到的。因此，颚式破碎机机构优化设计是保证破碎机有优质性能的根本方法。借助其中机构优化设计模块对各种规格的破碎机进行优化设计，提高了动颚优质运动特性。

巩义市宏新源机械设备有限公司破碎机质量可靠，操作简单，适用性广，远销全国各地.欢迎咨询

颚式破碎机怎样减少振动-丰都县颚式破碎机-巩义宏新源(查看)由巩义市宏新源机械设备有限公司提供。“颚式破碎机,锤式破碎机,辊式破碎机,输送机系列,筛分系列”就选巩义市宏新源机械设备有限公司（www.hxyjx.com），公司位于：巩义市东开发区白河工业园，多年来，巩义宏新源坚持为客户提供好的服务，联系人：费经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。巩义宏新源期待成为您的长

期合作伙伴！同时本公司（www.gyhxyjxc.com）还是从事箱式破碎机，方箱式破碎机，重锤式破碎机的厂家，欢迎来电咨询。