

单级单吸清水泵定制 浙江清水泵定制 强盛泵业

产品名称	单级单吸清水泵定制 浙江清水泵定制 强盛泵业
公司名称	河北强盛泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市安国水泵工业区
联系电话	15613209192

产品详情

清水泵定制使用注意事项：1.检查悬架油室的油位，是否在规定范围内。2.启动前用手转动泵的联轴器，看泵的转子部分是否转动灵活。3.试车启动，检查水泵的转向是否正确。4.往水泵内注水，使吸水管路和泵内的气体完全排出。5.关闭出口阀门及压力表旋塞。6.启动电机并打开压力表旋塞，看压力表指针是否指在正确的位置。??

启动清水泵定制时应该注意什么？1.应在机泵联结前确定是电动机的旋转方向是否正确，泵的运转是否灵活。2.关闭吐出管路上的闲阀。3.向泵内灌满水，或用真空泵引水。4.接通电源，当泵达到正常转速后，再逐渐打开吐出管路上的闸阀，并调节到所需要的工况，在吐出管上的闸阀关闭的情况下，泵连续工作的时间不得超过3分钟。

清水泵定制的安装：1.泵的安装高度，管路的长度.直径、流速应符合计算，力求减少不必要的损失。2.长距输送时应取较大的管径，泵的管路应有自己的支架，不允许管路的重量加在泵上，避免把泵压坏。3.排出管路如装逆止阀应装在闸阀的外面。清水泵定制安装的好坏对泵的运行和寿命有重要影响，所以安装和校正必须仔细进行。强盛泵业厂生产清水泵定制，质量保证，欢迎新老客户来电访问订购！！