

# 玻璃钢负压风机 乐适机电 连州玻璃钢负压风机

产品名称	玻璃钢负压风机 乐适机电 连州玻璃钢负压风机
公司名称	东莞市乐适机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇上角上南路14号
联系电话	13553814712

## 产品详情

玻璃钢负压风机过滤单元独立性的结构特点！

如果面积较大厂房的个别洁净间有较高洁净级别的需求，那么势必集中送风的空调机组风量较大，风机压头较高，才能克服风管管道的阻力，以及初效、中效、高效过滤器的阻力，才能满足这些房间洁净度的需求，这样会导致空调整体运行费用，而那些较高洁净级别的房间的洁净度效果却未必能满足需求。

而且集中送风系统只要空调机出现故障，就会造成这台空调机所涉及的全部洁净室停止运行。

玻璃钢负压风机过滤单元送风系统的静压箱为负压，因此即使风口安装存在泄漏，也是从洁净室向静压箱泄漏，不会形成对洁净室的污染。

如何解决玻璃钢负压风机的噪音问题？

我们都知道，机械设备在运行过程中会多多少少的产生一些噪音，当然我们的玻璃钢负压风机也不例外。但是噪音是有一定的危害，那么如何解决玻璃钢负压风机的运行噪音就成了人们关心的一个问题。那么下面我们就来详细介绍一下。

1、设备电源电压过低，从而使得该风机出现异响或是振动，其的解决方法，是将电源电压控制在额定范围内，并可以加装稳压器来进行稳压。此外，如果风叶与机壳之间有碰撞或摩擦的话，也是会导致这一问题的，所以，风叶与机壳之间的间距要调整和控制好，以避免出现问题。

2、在玻璃钢负压风机中，如果其叶轮装配不良，或是转速过快的话，那么也会导致运行噪音的。所以，要对其进行处理解决，其的具体办法，是按照技术要求，对风机重新装配，以及调整叶轮的转速，使其在合适范围内。

## 玻璃钢负压风机在室内安装的注意事项！

玻璃钢负压风机是利用空气对流、负压换气的降温原理，将室内闷热气体迅速强制排出室外，达到降温换气的效果。所以玻璃钢负压风机对于安装位置是有一定的要求，但是很多朋友因为场地限制的因素，只能将玻璃钢负压风机安装在室内。那么下面小编就来为大家介绍一下玻璃钢负压风机在室内安装的注意事项。

- 1、玻璃钢负压风机安装在室内前，先要规划安装位置，一定要计算将要安装的位置是否能安装下蓝昊玻璃钢负压风机；
- 2、安装前一定要确定安装的位置，安装的方式；
- 3、准备安装玻璃钢负压风机的必用工具，手电钻，冲击钻等，同时将辅助材料，角铁，拉爆螺丝，自攻螺丝等准备齐全；
- 4、至少有两个到三个有一定力气，会使用工具的技术安装人员，厂里电工，空调安装工均可；
- 5、玻璃钢负压风机的固定一定要做到牢固，根据安装现场实际环境，用多根角铁固定在墙上并与玻璃钢负压风机锁定连接，确保牢固、美观。