

上海韵通 升降炉厂家 海宁升降炉

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 上海韵通 升降炉厂家 海宁升降炉 |
| 公司名称 | 上海韵通测试仪器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 青浦区外青松公路7548弄588号14楼1层B区153室 |
| 联系电话 | 13681777189 17674672303 |

产品详情

箱式炉操作注意

箱式炉多为内加热工作方式，采用耐火材料和保温材料做炉衬。用于对工件进行正火、退火、淬火等热处理及其他加热用途。作为上千度高温的设备，使用起来一定要小心谨慎。今天就给大家讲一下箱式炉使用时的十大注意事项：1.使用时切勿超过箱式炉的额定温度。且升温速率不能太快。2.装取试样时一定要切断电源，以防触电。还有戴上专用的手套，拿长坩埚钳来取样。3.装取试样时炉门开启时间应尽量短，防止加热元件氧化。4.及时清理炉膛以及加热元件上的氧化物。5.不得将沾有水和油的试样放入炉膛；不得用沾有水和油的夹子装取试样。6.试样应放在炉膛中间，整齐放好，切勿乱放。7.不得随便触摸电炉及周围的试样。8.使用完毕后应切断全部电源。9.没有进过培训的人员不得操作箱式炉。

大型升降炉如何安装

升降炉签收完以后进行安装，像这种大型的升降炉，升降炉价格，用户是没法自己进行安装的，用户只需将炉子运送到事先准备好的平整的场地，然后等待生产厂家的专业安装人员过来进行安装即可。用户只需提供电源即可。

要注意的是，真空升降炉，用户选择的升降炉安装场地一定要平整，保证不能让升降炉在运行过程中出现大幅度的振动。以免振动导致炉膛内的物料滑动碰到加热元件，导致加热元件短路或者是碰断加热元件。

上海韵通测试仪器有限公司是研制、开发、生产气氛炉、高温炉、管式炉、升降炉、特种炉的专业厂家。欢迎来电咨询！

实用的升降炉使用注意事项

1.升降炉内加热的工件和加热元件应有不小于50mm的间距。不宜放入含有酸、碱性之化学品或强烈的氧化剂，海宁升降炉，更不许在炉内灼烧有爆炸危险的物品。2.升降炉要保证测量准确，每年都应该用直流电位差计来校对温度控制仪的测温表，目的是为了减少引起较大误差。3.定期对升降炉进行各类检查，比如各部分的接线是不是出现了松动，交流接触器的触头是不是良好等，在出现有故障的时候应该及时的进行对其进行修复，避免其他方面的损坏。4.每次使用完后，要清理炉膛，保持炉膛干净无杂物。

上海韵通(图)-升降炉厂家-海宁升降炉由上海韵通测试仪器有限公司提供。上海韵通测试仪器有限公司(www.yuntongst.com)是一家从事“高温炉，升降炉，管式炉，气氛炉等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“上海韵通”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使上海韵通在电子测量仪器中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！