

# 锐猛100破碎锤厂家直销SB50挖掘机炮头三角形直型炮锤液压破碎锤钩机

产品名称	锐猛100破碎锤厂家直销SB50挖掘机炮头三角形直型炮锤液压破碎锤钩机
公司名称	烟台锐猛机械科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:锐猛RMPSC 型号:RMPSC100S 产地:山东烟台
公司地址	山东省烟台市芝罘区通姜路17号内3号
联系电话	15264578020

## 产品详情

导致挖掘机打破碎锤无力的4个致命原因！

如果挖掘机打破碎锤出现无力的情况，将会影响项目的进度，更重要是影响挖机老板的收入。现在请认真的阅读下面的文章，对照不同情况来解决问题。

锐猛100炮锤，锐猛sb50破碎锤，锐猛100破碎锤，烟台破碎锤厂家，锐猛破碎锤

故障的主要原因有四个方面。

### 1) 系统压力低：

在分配阀测压点处接量程为25mpa的压力表，使发动机和液压油在正常工作温度、发动机转速在1800r/min左右时，操纵分配阀转斗滑阀，使铲斗后倾到底，压力表显示的压力应为17mpa。

如果低于此数值，应拆检安全阀，检查先导阀弹簧是否断裂、密封是否良好、主阀芯是否卡死及阻尼孔是否堵塞等。以上均无问题时，调整调压螺钉，使系统压力达到正常值。

### 2) 动臂缸或转斗缸内漏：锐猛100破碎锤厂家直销SB50挖掘机炮头三角形直型炮锤液压破碎锤钩机

分别将动臂缸或转斗缸的活塞收到底，拆下无杆腔油管，使动臂缸或转斗缸的有杆腔继续充油。若无杆腔油口有较多油液泄出（正常泄漏量应 30ml/min），则说明活塞密封环已损坏，应更换；也可以使铲斗装满载荷，举升到极限位置，动臂操纵杆置于中位，并使发动机熄火，观察动臂的下沉速度（正常时应<40mm/h）。

然后，将动臂操纵杆置于上升位置，如果这时动臂下沉速度明显加快，说明内漏发生在液压缸；如果下沉速度变化不明显，则内漏原因出在分配阀。

### 3) 分配阀内漏：

分配阀内漏的主要原因有：总安全阀的主阀芯被卡死；阀杆与阀体的配合间隙太大（正常配合间隙为0.025~0.040mm）；破碎锤或阀体拉伤；密封件损坏等。

### 4) 工作齿轮泵内漏：

挖机破碎锤内漏表现为：工作时噪声大、发动机转速越高，则噪声越大；在滤油器中可见到大量铜屑。应拆检齿轮泵，检测齿轮的端面间隙（正常值为0.100-0.140mm）齿轮的啮合间隙（正常值为0.005~0.015mm）、齿轮的径向间隙（正常值为0.100~0.200mm），以及检查密封件是否良好的等。如有超差或损坏，应修复或更换。

由上可知，问题可能存在多种，细心留意就可以发现，且早发现早解决，才可以降低减少的维修成本，当然，平时操作人员对机器的保养和维护也是非常重要的，问题不是等出来的，而是要我们观察出来。

做锤我们是认真的，2017在一起一件事，一群人，一起拼一定赢

烟台锐猛机械科技有限公司挖掘机前端工作装置专业生产商：详情 [www.rmjxkj.com](http://www.rmjxkj.com)

锤询热线：15264578020

经营理念：诚信是基石，质量求发展。