

# 铝蜂窝板品牌 北京航飞蜂窝

产品名称	铝蜂窝板品牌 北京航飞蜂窝
公司名称	北京航飞蜂窝复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区马驹桥镇郭村308号
联系电话	13593653116

## 产品详情

### 铝蜂窝板施工技术要求

北京航飞蜂窝——专业铝蜂窝板供应商，我们为您带来以下信息。

#### 1.1 气候条件

在施工期间及完工后24h内，其施工环境温度不应低于5℃，夏季施工应避阳光直接暴晒，在5级以上大风天气和雷雨天不得施工。雨季施工期间应做好防雨措施。

#### 1.2 基层墙体要求

施工前应对基层墙体进行检查和验收，并对基层凹凸不平处、空鼓、浮渣、裂缝、油污等进行处理，水泥砂浆找平层的要求应达到中级抹灰要求(即为一层底灰、一层中灰、一层罩面灰，三遍成活，需设标筋，阳角找方正，分层找平，表面压光)。在基层特别干燥时，安装前对墙体基层应进行浇水润处理。

#### 1.3 扣件要求

扣件数量: 每块板每边扣件不得少于1个(阳角、阴角部位除外)，每平方米不少于8个。相邻板块的锚固件安装时应错开布置，扣件错开间距宜为50mm。

#### 1.4 锚固要求

锚固件每边不得少于1个，间距为300~500mm。锚固件的膨胀套管进入钢筋混凝土和实心砌体基层的有效锚固深度应≥30mm，进入其他轻质墙体基层的有效锚固深度应≥50mm。在实际施工过程中，铝蜂窝板价格，一般保证锚固有效深度在60mm。

## 1.5 粘结要求

本铝蜂窝板采用点框法连接，即把调配均匀的专用粘结剂用抹刀在每块铝蜂窝板四周边上图上宽度不小于80mm，并在下口处用抹刀刮出约50mm的缺口，然后再在铝蜂窝板同一侧中部匀刮上若干个粘结点，涂点直径应大于150mm，涂点推起高度应大于20mm，每平方米不得少于6个涂点，黏贴面积应不小于铝蜂窝板面积的50%。

## 1.6 施工顺序要求

纵向施工在水平控制线范围内从下至上的施工顺序进行粘帖，横向施工遵守先阳角后阴角。先保证特许结构(如门、窗的对称性、均匀性)，再大面积施工。

## 1.7 防火隔离带的要求

应用过程中应严格按照相关规范设置防火隔离带，采用防火等级为A类的防火产品，条粘到建筑基层上，防火隔离带看柱应不小于300mm。

## 铝蜂窝板外观

### 1.板面色泽均一、光滑且抗划痕

由于铝板表面是采用连续式辊涂技术进行色泽涂层的，而且是一次性完成的，因而铝板表层色泽均匀光滑，与其他涂板相比，因表面由耐腐蚀力极强的氟碳树脂处理的缘故，所以在耐腐蚀性与抗划痕性上，铝蜂窝板明显更有优势。

### 2.色彩多样，装饰效果高雅大气

铝蜂窝板不仅涂层多样而且花色繁多，涂层有氟碳喷涂、聚酯喷涂等方式，而颜色选择上可在纯色的基础上，加工成更多色种，比如金属色、仿木纹、石纹等颜色，造型更加豪华美观，迎合大众的各种个人喜好。

另外，窝板板面大，能加工成单向弧形、“L”型及其他异形形状，且不易变形，板身线条优美大方，强立体感使其在外观效果上极为宽阔平整，高雅大气。

## 铝蜂窝板安装方法及技巧

1.吊耳式 此安装方法是吊耳和蜂窝板分离式，吊耳单独加工后连接与蜂窝板的胶缝位置，胶缝适宜宽度为 12mm，此安装方法使加工简单，安装方便。

2.翻边式 此安装方式是加工铝蜂窝板时即加工有安装用翻边，安装只需安慰置连接与龙骨及胶缝处即可，适宜胶缝宽度为 10mm，此方法安装方便，但加工稍复杂，不适用于造型幕墙板。

3.扣条式 此节点为铝扣条式，扣条为特定型材，安装简单，但此方法对板材加工精度要求较高，不建议

使用于长度大于3000mm以上的板材。根据扣条的宽度，板材中缝有20mm和40mm等。

另外，铝蜂窝板横梁安装：

- 1、按施工图纸分格划出横梁位置轴线。
- 2、将角码按标识线位焊接固定。
- 3、把横梁放置于两角码间，微调至进出位与立挺表面平。
- 4、校正水平度与进出位置。
- 5、满焊。
- 6、去渣除锈二遍防锈漆涂层。

想要了解更多铝蜂窝板的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

铝蜂窝板品牌-北京航飞蜂窝由北京航飞蜂窝复合材料有限公司提供。北京航飞蜂窝复合材料有限公司（[www.honeyfei.com](http://www.honeyfei.com)）是从事“铝蜂窝板，蜂窝芯类，铜蜂窝板，环氧胶，实木皮蜂窝板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：汪普丹。