

2BV水环真空泵 水环真空泵 淄博凯顺真空

产品名称	2BV水环真空泵 水环真空泵 淄博凯顺真空
公司名称	淄博凯顺真空设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区房镇工业园6号
联系电话	13705334723

产品详情

2BE型水环式真空泵

2BE型水环式真空泵的使用范围：

- 1、2BE型水环式真空泵可在环境温度5 ~ 40 范围内和进口压强小于1330Pa的条件下，允许长期连续工作。
- 2、2BE型水环式真空泵不适用于抽除含氧过高、有毒的、有爆性的、对金属有腐蚀作用的、对泵油起化学反应的，以及含有颗粒尘埃的气体，也不适用于把气体从一个容器输送到另一个容器，作输送泵用。
- 3、2BE型水环式真空泵在大气压到6000Pa的进口压力下的连续工作时间不超过3分钟，以免喷油或润滑不良引起泵损坏。

SK型水环式真空泵

停车应按以下顺序：

- 1) 关闭进气管上的阀门（做压缩用时应先关闭排气管上的阀门，然后关闭吸气阀）；
- 2) 关闭供水管路上的闸阀，停水后，不应立即停SK型水环式真空泵，应使泵继续运转1-2分钟，水环真空泵型号，排出部分工作液。泵为机械密封，机械密封的冷却水不能关闭；
- 3) 关闭电动机，再关闭机械密封冷却水；
- 4) 如果停车时间超过一天，必须将SK型水环式真空泵及气水分离器内的水放掉，以防锈蚀。

SK型水环式真空泵的安装尺寸图：

SK型水环式真空泵在安装前，先用水转动一下联轴器，水环真空泵价格，以证实SK型水环式真空泵内是否卡住及其它损坏现象。整套设备动抵安装地点时，包装已损坏或在存放时受潮湿，以及SK型水环式真空泵在出厂八个月后再行安装使用时，2BV水环真空泵，应在安装前全部拆开检查修理。如果真空泵或压缩机运转正常，将SK型水环式真空泵安装在泵座上。电动机固定在泵座上以前，水环真空泵，应校正电机轴与泵轴的同心度，因为电动机轴与泵轴即使是很小的倾斜也会引起轴承发热和零件的磨损等后果。将直尺平行放在联轴器上，在整个圆周的任何位置都与联轴器圆周密合没有间隙，且联轴器的轴向间隙都相等时，则达到了所要求的SK型水环式真空泵同心度(如图)。

2BV水环真空泵-水环真空泵-淄博凯顺真空由淄博凯顺真空设备有限公司提供。淄博凯顺真空设备有限公司(www.zibokaishun.com)是山东淄博,真空泵的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在淄博凯顺真空领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创淄博凯顺真空更加美好的未来。