

# 铜陵制砂机 制砂机 扬帆机械

产品名称	铜陵制砂机 制砂机 扬帆机械
公司名称	青州市扬帆机械设备制造有限公司销售公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市弥河镇春光一路东首
联系电话	13793679206

## 产品详情

圆锥破碎过程是在固定的定锥和旋回运动的动锥之间完成的。圆锥破碎机工作时，破碎机的水平轴由电机通过三角皮带和皮带轮来驱动，水平轴通过大、小齿轮带动偏心套旋转，破碎机圆锥轴在偏心套的作用下产生偏心距做旋摆运动，使得破碎壁表面时而靠近定锥表面，时而远离定锥表面，从而使石料在破碎腔内不断地受到挤压、折断和冲击而破碎。破碎后的物料在自重的作用下从破碎机下部的排料口排出。圆锥破碎机动锥的上腔支撑在固定主轴上端的球面轴瓦上，其下腔套在偏心轴套的外面，其运动由偏心轴套直接带动。当偏心轴套绕主轴旋转时，动锥不仅随偏心轴套绕机器的中心线做旋转运动，而且还绕自己的轴线旋转，该动锥是绕着其球面支承中心作空间旋摆运动的。动锥的轴线与主轴中心线相交于固定点，即球面中心点，其夹角为进动角。破碎机运转时，动锥轴线相对机器中心线作圆锥面运动，其锥顶为球面支承中心，该点在动锥的运动过程中始终保持静止。因此，动锥的运动可视为刚体绕定点的转动，即动锥的运动是由两种旋转运动组成：进动运动或牵连运动(动锥绕机器中心线做旋转运动)和自转运动或相对运动(动锥绕自己的轴线做旋转运动)。

### 破碎机的使用和维护17-03-30

- 1、破碎机正常运转后，方可开始投料。
- 2、破碎物料应均匀地加入破碎腔内，应避免侧面加料或堆满加料，以防止单边过载或承受过载。
- 3、在正常情况下，轴承的温升不超过35℃，温度不超过70℃，如超过70℃时应立即停机，查明原因加以消除。
- 4、停机前，应首先停止加料工作，待破碎腔内被破碎物完全排出后，制砂机，方可关闭电动机。
- 5、在破碎时，若因破碎腔内物料阻塞而造成停车，应立即关闭电动机，淮北制砂机，必须将物料清除后，方可再起动。
- 6、齿板一端磨损后，可调头使用。

破碎机主要有：颚式破碎机、圆锥破碎机、移动式破碎站、反击式破碎机、锤式破碎机、冲击式破碎机、复合式破碎机、对辊式破碎机等。

### 锤式破碎机内部间隙的调整

锤式破碎机内部间隙主要是指转子体与反击板、蓖条以及锤头之间的间隙。这些间隙的尺寸，会关系到蓖条及安全门附近是否有积料。如果积料存在，而锤头无法将积料从蓖条上压下时，锤头就会受到严重的摩擦磨损。因此，在使用的过程中，必须经常调整各部分间隙，使其处于适当范围之内。

用于破碎一些硬度较高的石头，滁州制砂机，如玄武岩、花岗岩、河卵石等。随着国家对基础建设工程的加强，矿山机械行业发展趋势愈来愈旺，破碎机设备也就得到了较快的发展，破碎机锤头的用量随之加大。高耐磨的锤头就这样应运而生，它是在普通高锰钢锤头的基础上升级而成的。

铜陵制砂机-制砂机-扬帆机械(查看)由青州市扬帆机械设备制造有限公司销售公司提供。青州市扬帆机械设备制造有限公司销售公司（[www.yangfanjixie.cn](http://www.yangfanjixie.cn)）为客户提供“水洗沙机械,洗砂设备,轮斗式洗砂机,斗式洗砂机,轮式洗砂”等业务，公司拥有“青州扬帆”等品牌。专注于洗选设备等行业，在山东 潍坊 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘继刚。